

单梁起重机厂 宿迁单梁起重机 合肥宏发值得信赖

产品名称	单梁起重机厂 宿迁单梁起重机 合肥宏发值得信赖
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

产品详情

单梁起重机操作之前一定要检查各种起重工具，保证起重工具的完整良好，如果起重工具有缺陷是不能够进行起重吊车工作的。单梁起重机主要包括三大运行机构：起升运行机构、大车运行机构、小车运行机构。其中起升运行机构主要由电动葫芦、钢丝绳、滑轮、吊钩或者吊具组成。电控系统主要由单梁起重机的控制箱和操作按钮盒组成，具有失压、互锁、过载、超载报警等保护或警示功能。

超过额定起重量时不吊；吊具使用不合理或物件捆挂不牢不吊；吊物上有人或有其它浮放物品不吊。将吊钩升高至一定高度，大车停靠在相应的位置，控制器手柄置于“零”位；拉下刀闸，切断电源。工作的安全措施要做完善，譬如，工作人员戴安全帽，电动单梁起重机厂家，要有专业人员进行统一的指挥，单梁起重机厂，各部门要协调工作，宿迁单梁起重机，当物件离地的时候需要检查一下钢丝绳等部件是否安全。如果不安全就要停机检查。

带驾驶室的单梁起重机、司机接班开车前，应对吊钩、钢丝绳和安全装置等部件按点检卡片的要求进行检查，发现异常情况，应予以排除。单梁起重机的车轮组主要用来承载起重机的自重及吊重，由电动机驱动，并将力传递到起重机的运行轨道上，通过电机、减速机等传动件驱动车轮转动，从而带动整个起重机或起重机小车完成纵向和横向移动。在起重机使用不是很频繁且密封状况和使用环境良好的情况下，起重机减速箱内的润滑油

每半年需要更换一次，当在使用环境恶劣的情况下，每个季度需要更换一次。

单梁起重机厂-宿迁单梁起重机-合肥宏发值得信赖(查看)由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司是从事“单梁起重机,双梁起重机,门式起重机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。