

化工提升机制造厂 奥迪尔 杭州化工提升机

产品名称	化工提升机制造厂 奥迪尔 杭州化工提升机
公司名称	天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇李楼村
联系电话	13820298065 13820298065

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）

吊笼等装置到达行程终点时自动切断控制电路的安全开关

行程限位开关：吊笼等装置到达行程终点时自动切断控制电路的安全开关。行程限位开关由上下限位开关组成。如果强制减速开关未能使吊笼减速停止，限位开关动作，迫使吊笼停止。

极限控制开关：吊笼等装置超越行程终点时自动切断电源电路的安全开关。极限开关由上下极限开关组成，其作用是当吊笼运行超过限位开关和越程后，极限开关将切断总电源使吊笼停止运行。极限开关是非自动复位的，动作后只能通过手动复位才能使吊笼重新启动。

斗式提升机的解决方法_新闻中心

斗式提升机包括皮带斗式提升机，板链斗式提升机，链条斗式提升机等几种，适合提运粉

状和小块状物料。因为输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，化工提升机现货，占地面积小，密封性好等优点，广泛应用于农产品加工、食品、化工、矿山等行业。斗式提升机是利用料斗带与头轮传动轴间的摩擦力矩来进行升运物料的，料斗带张力不够，将导致料斗带打滑。解决方法：解开料斗带接头，杭州化工提升机，使底轮上的张紧装置调至位置，将料斗带由提升机机头放入，穿过头轮和底轮，并首尾连接好，使料斗带处于将张紧而未张紧的状态。然后使张紧装置完全张紧，此时张紧装置的调节螺杆尚未利用的张紧行程不应小于全行程的50%。

运转时发生异常响声：1、斗式提升机机座底板和料斗相碰。调整机座的松紧装置，化工提升机供应商，使胶带张紧。2、传动轴、从动轴键松动，带轮位移，料斗与机壳相碰，调整带轮位置，把键装紧。3、导向板与料斗相碰，修整导向板位置。4、导向板与料斗间夹有物料，放大机座部物料投入角。5、轴承发生故障，不能灵活运转，化工提升机制造厂，应更换轴承。6、料块或其他异物在机座内卡死，停机清除异物。7、传动轮条产生空转，调整胶带长度。8、机壳安装不正，调正机壳全长的垂直度。

化工提升机制造厂-奥迪尔(在线咨询)-杭州化工提升机由天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）提供。行路致远，砥砺前行。天津市奥迪尔不锈钢制品厂（普通合伙）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为输送设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!