

## 5吨/小时 井水除铁锰设备 除铁锰水处理设备

产品名称	5吨/小时 井水除铁锰设备 除铁锰水处理设备
公司名称	绿谷通泰（北京）环保科技有限公司
价格	155000.00/套
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区谷丰东路30号院2号楼5层501
联系电话	21770053 18518741342

### 产品详情

详情说明：

井水作为古老的一种取水方式，仍然被用在现代各个领域，可同时，井水由于未经过任何处理所以很多指标都无法达标。其中水中的铁锈含量，远远超过正常指标，绿谷通泰水处理设备有限公司作为一个全面的水处理服务商，公司所有人员兢兢业业，做事实实在在，每个岗位都尽职尽责，我们的目标是给用户值得信赖的工程和技术支持，提供可靠性价比的水处理系统，为客户创造了优良的生产和使用环境，除铁锰设备吸收了国内外成熟的除铁锰技术，井水除铁锰水处理设备中填料为石英砂，锰砂，经过滤后可去除原水中大部分沙子，颗粒、杂质、浊度，本系统可配置自动控制阀，实现自动操作，也可以配置操作阀，通过调节操作阀，方便地对设备进行正反冲洗，具体由客户要求而定，井水除铁锰设备，水处理设备，是有出水质量稳定，设备总投资少，运行成本低，使用寿命长，占地面积小等优点。是井水除铁锰的理想选择，锰砂和石英砂的物理吸附和截留的作用，锰砂和石英砂表面的铁锰氧化膜氧化反应，将井水中的铁和锰离子因化在滤层中，完成过滤，除铁锰设备，应用范围食品，饮料、游泳池水等。

除铁锰水处理设备流程：原水箱 加压泵 石英砂过滤器 活性炭过滤器 除铁锰过滤器 出水管。设备采用罐体材质，采用纤维玻璃钢材质，0.5吨\小时除铁锰水处理设备，设计依据：产水量5吨每小时，选择不锈钢水泵一台，主要是为原水提供压力，选择水箱一只存储原水，选择除铁锰过滤罐一台，罐包括上下布水器，，上下布水器的作用是利用进水分不易冲乱滤层，下布水器是利于布水均匀，让滤层充分且反冲洗时不易产生乱层，选择水箱一只，存储已过滤完的水。

水泵的选择：

(A)水量应按设备的产水量选配。

(B)水泵扬程：水泵深度加供水高度加十米等于总扬程

除铁除锰设备安装技术要求及调试运行操作方法

本设备宜安装在室内，北方地区应加保暖设施，设备在安装前应打好混凝土基础和排水沟，后将设备就位使其保持水平，并按工艺流程图连接各部位管路、阀门、仪表部件。安装时需要特别注意反冲洗排水管不要与下水管线密闭连接，以便观察反冲洗强度和控制反冲洗时间。地下水除铁过滤器，地下水除锰过滤器，

过滤器填装滤料时先打开罐子顶部的黑二通，先将承托层(石英石)清洗后逐层填装，并保持各层平整，然后填装锰砂滤料，滤料填装完毕后，旋紧各部件螺丝及阀门，开始通水调试。

开泵前先打开进水总阀和排气阀，除铁锰进水阀门，关闭出水阀，后启动水泵向罐内注水，同时启动加气机，将加气阀开启1/2的进气量，当滤罐水满后，压力表升至二公斤压力时，停泵检查各部位有无渗漏现象，观察后分别对各滤池进行反冲洗，方法如下：

1.首先打开罐子反冲洗排水阀，关闭这一过滤罐的进水阀后开泵进水，这时大量的泥浆水从排水管流至排水沟中，等到反冲洗排水管出清水后，过滤罐反冲洗结束。除铁锰净水器，除铁锰水处理设备，除铁锰设备厂家，井水发黄怎么办，净水器设备生产厂家

2.要先开第二个过滤罐的反冲洗排水阀，后关闭这一过滤罐的进水阀，后打开过滤罐的进水阀及关闭过滤罐的排水阀，其它滤池反冲洗按上述步骤依次进行。需要注意的是当后一个过滤罐反冲洗结束时，要先打开设备的出水阀门，后关闭这个过滤罐的反冲洗排水阀，打开过滤罐的进水阀，这时设备开始正常运行，设备正常运行时要随时观察加气量和出水水质，根据水质和供水量运转时间定反冲洗周期。

3.设备周期性检查：

当设备运行一年后，需进行检查,首先停机，先打开滤池入孔盖，观察滤料有无磨损流失，应按磨损流失量进行补充，另外需做好外部防腐，以保证设备的使用寿命。 --