

小型混凝土输送泵 畅研机械 混凝土输送泵

产品名称	小型混凝土输送泵 畅研机械 混凝土输送泵
公司名称	邢台市畅研机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区邢家湾镇西黄庄工业区
联系电话	15030955917 15030955917

产品详情

在泵送混凝土之前，首先泵送清水，检查各管卡处，保证密封不渗水，再泵送管道润滑剂，小型混凝土输送泵，一般使用砂浆，也可使用水泥浆。将砂浆倒入料斗进行压送，砂浆将要压送完毕时，即可倒入符合要求的混凝土进行正常压送，如果砂浆压送出现堵塞，煤矿混凝土输送泵，可拆下前面一节配管，将其内部脱水块取出，混凝土输送泵，接好配管，即可正常运转。

拖泵运转时，严禁把手伸入料斗、水箱。泵送过程中混凝土料应保证在搅拌轴线以上，不许吸空或无料泵送。若较长时间暂停泵送，须每隔(15-30)min开泵一次，反泵1-2个行程，再正泵1-2个行程，以防止管中混凝土料凝结。

混凝土输送泵第二代泵送技术:全液控换向技术

代泵送技术:电控换向技术，PLC控制电磁阀换向实现泵送、S管分配的交替换向。

机器组装简单，生产成本低，但电气控制复杂，故障率与维护成本高，耽误工程进度是弊端。

第二代泵送技术:液压换向技术，完全靠主油缸、分配小油缸液压信号的变化实现动作换向。

- 1、混凝土泵送、S管分配无需PLC电气元件参与，故障率更低，控制更可靠，产品的使用寿命大大提高。
- 2、全液控技术输送泵，没有恒压泵、控制箱内没有PLC、没有氮气储气罐、水箱处没有接近开关，结构简单，维护成本大大降低。

故障排除：当遇到臂架动作慢可以按以下步骤进行检查：

1. 查看工作压力是否正常，工作压力过高或憋压压力低于设定值都会造成臂架动作慢；
2. 若工作压力基本正常，则尝试调高溢流阀压力；
3. 若现象无明显改观。则拆解平衡阀，查看平衡阀有无卡滞；
4. 由于该臂架在各种姿态下工作均没有溜杆现象，因此否定油缸存在内泄；
5. 考虑臂架泵，60混凝土输送泵，由于工作压力基本正常，故可不考虑泵故障；
6. 检查多路阀，发现三臂阀片发热较大，用水冷却后，现象明显改观，更换三臂阀片故障排除。

小型混凝土输送泵-畅研机械(在线咨询)-混凝土输送泵由邢台市畅研机械制造厂提供。“建筑机械,木工机械,食品机械”选择邢台市畅研机械制造厂，公司位于：河北省邢台市任县邢家湾镇西黄庄村，多年来，畅研机械坚持为客户提供好的服务，联系人：关娟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。畅研机械期待成为您的长期合作伙伴！