

## 现货直销防腐钢二柱暖气片 环保钢二柱暖气片 低碳钢二柱暖气片

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 现货直销防腐钢二柱暖气片 环保钢二柱暖气片 低碳钢二柱暖气片 |
| 公司名称 | 河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司         |
| 价格   | 14.00/片                        |
| 规格参数 | 品牌:中春暖通<br>表面处理:静电喷涂<br>产地:河北  |
| 公司地址 | 河北省衡水市冀州区                      |
| 联系电话 | 0318-8636713 13165550371       |

### 产品详情

众所周知，暖气片的安装往往会有专业人员操作，用户很少参与。不过，不论从普及暖气片知识的角度出发，还是为了居住环境的和谐，用户了解一些暖气片安装的细节，也不失为一个好的选择。

1.楼层高中低对暖气片安装有什么要求？同一户型的居民楼，一般楼房顶层和底层的保温效果不是很好，所以，安装人员进行暖气片安装时，往往要比中间层安装的暖气片数量多。主要是原因是许多的居民楼，顶层只做了防水处理，却没有保温层；而底层由于接近地面，散热也快，如此造成楼层高中低层次对暖气片安装的要求不同。据相关技术人员称，一栋居民楼保温效果最差的是楼的四个角。

2.暖气片安在哪个位置，散热效果最好？暖气片位置的摆放一般根据房屋的结构和管道的走向决定。用户可以根据自己家庭暖气片安装的位置，来了解暖气片安装的规律。通常情况下，将暖气片放置在房间的最冷位置，这样容易使暖气在屋内形成对流，最大限度保证屋内每个角落达到恒温。例如，客厅可以将暖气片置于整套房的中间；朝北的房间，暖气片可以多放置在窗台下方等等。

3.家庭中究竟需要多少暖气片，能够计算出来吗？根据多年的安装经验，总结出了一套简单的暖气片所需数量计算方法。首先，用户需要先确定暖气片的材质、型号和高度，然后才能确定散热量，之后除以经验值，就是每片暖气片保证的有效散热面积。最后乘以房间总面积，就是所需暖气片数量。通常情况下，为了更有效保证房间温度的稳定，每一组暖气片需要多加一到两片。

材质 型号 高度 散热量 （散热量 ÷ 经验值 = 每片暖气片有效散热面积） （每片暖气片有效散热面积 × 房间总面积 = 此房间所需暖气片数量）