

华为TP48600T室内48V600A通信电源参数及应用

产品名称	华为TP48600T室内48V600A通信电源参数及应用
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48600T
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为TP48600T室内48V600A通信电源参数及应用

华为TP48600T通信电源机柜48v600A基本介绍华为TP48600T通信电源机柜，48v600A.华为TP48600B【产品参数】品牌：HUAWEI/华为【详细描述】华为TP48600T通信开关电源机柜华为TP48600T开关电源机柜，通信电源机柜48v高频开关电源，编辑华为TP48600T通信电源机柜，48v600A.尺寸：长宽高600毫米600毫米2000毫米MODEL:TP48600TTYPE:TP48600T-N20A6TP48600T-N20A3INPUT:-200-240/346-415V:3W+N;50/60HZ;76AMAXOUTPUT:-48V600AMAXmadeinchinaguangdong***广东制造。合格证：/QUALIFICATIONCARD质检员：/QC:0100052华为TP48600T通信电源机柜，48v600A.尺寸：长宽高600毫米600毫米2000毫米MODEL:TP48600TTYPE:TP48600T-N20A6TP48600T-N20A3INPUT:-200-240/346-415V:3W+N;50/60HZ;76AMAXOUTPUT:-48V600AMAX华为技术有限公司madeinchinaguangdong***广东制造。合格证：/QUALIFICATIONCARD质检员：/QC:0100052CAUTIONG:在安装电池前，将电池熔丝拆下，并确保电池极性正确连接。DANGER大接触电流！接通电源或通信网络前须先接地。DANGER:高压***仅授权人员操作。开盖前参考手册。CAUTION:请仔细查看用户手册。TP48600T开关电源机柜，通信电源机柜48v高频开关电源，监控模块:SMU02B整流模块：R4850G(48V50A),满配12个.项目配电规格输入制式220/380VAC三相四线交流配电？交流输入：1路100A/3P空开？标称雷击放电电流20kA，雷击放电电流40kA，8/20μs直流配电1：？BLVD1：160A熔丝×4华为TP48600T通信开关电源机柜？LLVD1：160A熔丝×4，63A/1P空开×3华为TP48600T通信开关电源机柜2：？BLVD2：160A熔丝×4华为TP48600T通信开关电源机柜？LLVD2：160A熔丝×4，63A/1P空开×3华为TP48600T通信开关电源机柜3：

应用场景BTS3900 BTS3012室内基站BSC室内机房安装方式室内安装防静电地板安装交流电源室内安装TP480B/TP466B供电系统为AC/DC室内供电系统，单机使用48V30A或48V50A整流模块，可为-48V系列通信设备提供稳定可靠的直流电流。电源、塔智能设备接入指南一、开关电源：华为SMU06C室内站SMU01C SMU06C集成机柜TP466B（CPUM01）SMU02B TP4860B-N16B2（CPUM01）SMUA20通信系统电源基本组成（以TP430B为例）TP430B和TP48600B型应用场景介绍应用场景S3012和其他室内基站BSC室内机房安装方便。华为电源柜用户手册TP46T-T-N20A3用户手册...50B电气原理图...在设备电气连接之前，设备必须与前级保护开关断开连接。在切换到

交流电之前，必须保证TP480B/TP466B电力系统是AC/DC室内电力系统。该单机采用48伏 30A或48 V 50A整流模块，为-48伏系列通信设备提供稳定可靠的直流电源。TP430B/TP466B电力系统的解决方案是基于现场的节能减排需求。它符合现在提倡的绿色能源发展趋势，支持模块休眠和远程监控功能，降低了基站能源建设的总投资成本，有效地降低了现场检查次数，降低了运行维护成本。4个部分的重要的外部接口，即流量分配、AC分配、监控模块和整流模块，是标准化柜的直流输出和分配，上面的监控面板是ALM红灯运行绿灯FL。在TP480B系统中存在严重故障时，面板上的灰烬和监控面板上的ALM红光通常是明亮的。蜂鸣器呼叫，请参阅TP4300B和TP48600B V300 RR1维护指南。