

盐城市绝缘棒检测绝缘钳检测

产品名称	盐城市绝缘棒检测绝缘钳检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

电气绝缘安全用具分为基本安全用具和辅助安全用具。基本安全用具是那些能长期承受工作电压，且在过电压时能保证人员安全的工具。如绝缘杆、绝缘夹钳、验电器等。辅助安全用具是用来加强基本安全用具绝缘强度的工具。如绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等。

新标准规定了电绝缘鞋作为从事电气工作的安全辅助用具，作为劳动安全管理者，应清楚地认识这一点。往往有些电气知识不足的管理者，误认为6KV绝缘皮鞋或5KV布面绝缘鞋，应用范围是6KV或5KV环境中，这是十分错误的。电气安全管理中，把绝缘工具分为基本安全用具和辅助安全用具。所谓基本安全用具，是指绝缘强度足以承受电气运用电压的安全用具，如绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘台（梯）。而辅助安全用具，是指不足以承受电气运行电压，在电气作业中，配合基本安全用具（如绝缘垫、绝缘鞋）不可以接触带电部分。但可以防止跨步电压对人身的伤害。绝缘皮鞋及布面绝缘鞋，主要应用在工频1000V以下作为辅助安全用具。电压等级一般可以分为：6kv绝缘靴，20kv绝缘靴、25kv绝缘靴和35kv绝缘靴。适应不同电压等级的环境下使用。鞋号为：38#、39#、40#、41#、42#、43#、44#、45#、46#，满足脚码不同人尺的穿戴。

(3)安全帽的下颌带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度。这样不致于被大风吹掉，或者是被其他障碍物碰掉，或者由于头的前后摆动，使安全帽脱落。

(4)安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外，有的还开了小孔通风。但在使用时不要为了透气而随便再行开孔。因为这样作将会使帽体的强度降低。

(5)由于安全帽在使用过程中，会逐渐损坏。所以要定期检查，检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况，发现异常现象要立即更换，不准再继续使用。任何受过重击、有裂痕的安全帽，不论有无损坏现象，均应报废。

(6)严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽，也就是帽内无缓冲层的安全帽。

(7)施工人员在现场作业中，不得将安全帽脱下，搁置一旁，或当坐垫使用。

(8)由于安全帽大部分是使用高密度低压聚乙烯塑料制成，具有硬化和变脆的性质，所以不易长时间地在

阳光下曝晒。