

锅炉给水多级泵厂家 程跃泵业 多级泵

产品名称	锅炉给水多级泵厂家 程跃泵业 多级泵
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

多级泵的主要零件有轴，轴套、进水段、叶轮、导翼、密封环、中断、出水段、平衡环、平衡盘、尾盖。进水段、中断、出水段及尾盖均为铸铁制成，共同形成泵工作室。

叶轮为铸铁制成，锅炉给水多级泵厂家，内有叶片，液体沿轴向单侧进入，高扬程多级泵，多级泵由于叶轮前后受压不等，必须存在轴向力，此轴向力由平衡盘来承担，多级泵，叶轮制造时经静平衡试验，从转动方向看时，泵轴为顺时针方向旋转。

多级泵补水泵轴承是单列向心球轴承，采用钙基黄油润滑。

多级泵安装流程包括基础检验 水泵就位安装 检测与调整 润滑与加油 试运转。

步：查看施工图纸

第2步：施工条件

- 1、水泵安装层已通过结构验收。
- 2、建筑物有关轴线、标高线已画出。
- 3、水泵基础混凝土强度已达到70%以上。

第3步：基础检验

基础坐标、标高、尺寸、预留孔洞应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。

1)多级泵基础的平面尺寸，供应管道多级泵，无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm；有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高，无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上，有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上，且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施，便于维修时泄水或排除事故漏水。

2)水泵基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净；预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好；放置垫铁部位表面应凿平。

多级泵概述：

该系列泵系卧式单吸多级分段式离心泵，可供输送清水或物理化学性质类似于清水的液体，适用于中、低压锅炉或次高压锅炉给水，也适用于工厂或城市高压给排水。输送介质温度为-20 ~ 150 ，进口允许压力小于0.6MPa。

该系列泵采用了国家推荐使用的节能产品的水力模型。具有、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等优点。

锅炉给水多级泵厂家-程跃泵业(在线咨询)-多级泵由河北程跃泵业有限公司提供。河北程跃泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。程跃泵业——您可信赖的朋友，公司地址：河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号，联系人：徐经理。同时本公司还是从事双吸中开泵，双吸中开泵厂家，S型双吸中开泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。