

南通市高压绝缘垫检测 配电房检测测试

产品名称	南通市高压绝缘垫检测 配电房检测测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

高压入网实操考试科目：绝缘手套、绝缘靴的使用规范及注意事项

- (1) 应根据作业场合，选择合适的电压高低的绝缘鞋，严禁穿低压绝缘鞋，从事高压工作。
- (2) 检查检验合格标志是否在有效期内，否则不得使用。
- (3) 检查外观是否完好，不得有破损。
- (4) 穿绝缘靴时，应将裤管儿，放入靴筒内。
- (5) 非耐酸碱油的橡胶底，不得接触酸碱油类物质。
- (6) 使用时，应避免有尖锐物体刺破。
- (7) 使用后应保持外观整洁。存放于干燥处。绝缘梯子的检查要求

使用单位对新购的绝缘梯子在使用前应进行检查，使用期内应定期检查并贴上检查合格标识。同时，梯子每次使用前应进行检查，以确保其始终处于良好状态。

使用梯子前，应确保工作安全负荷不超过其大允许载荷。

有故障的梯子应停止使用，贴上"禁止使用"标签，并及时修理。

当绝缘梯子发生严重弯曲、变形或破坏等不可修复的情况时应及时报废。对报废后的梯子应进行破坏处理，以确保其不能再被使用。

电工绝缘梯子的检查内容

梯子的功能是否适合该项工作;

梯子的安全性，是否短少踏棍或梯身破损、断裂、腐蚀、变形、有裂缝；

安全止滑脚是否良好；

梯子有无检查合格标识；

限位器是否完好；

踏棍或踏板的状态，是否有泥土、机油或油脂附着；

五金件是否完好(拉杆、铆钉、撑杆、螺母、螺栓、底脚)；

绝缘梯子的检查内容

梯子的功能是否适合该项工作；

梯子的安全性，是否短少踏棍或梯身破损、断裂、腐蚀、变形、有裂缝；

绝缘隔板只能在35kV以下电压等级上使用。

安全帽使用前应检查其是否完好。

腰带和保险带、绳应有足够的机械强度。

脚扣和登高板：金属部分变形和绳(带)损伤的禁止使用。特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。

三、安全工器具试验。

各类安全工器具应经过国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的周期试验，并做好记录。

新购进的安全工器具经试验合格后方可入库。

“电力安全工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故，保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。安全工器具经试验合格后，应在不妨碍绝缘性能且醒目的部位粘贴合格证。

安全工器具的电气试验和机械试验可由各使用单位根据试验标准和周期进行，也可委托有资质的试验研究机构试验。