

25KW多功能汽油发电机厂家

产品名称	25KW多功能汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

25KW多功能汽油发电机厂家起动和运行操作：

- 1、对于停机过24h的机组，须先打开试动阀，并起动机油泵。对于停机过7天的机组，应测量励磁机及操作电路的绝缘电阻，必须符合要求
- 2、起动燃油泵，放出管路中的空气，观察电压是否在规定的范围内。若正常，方可进行正式起动;
- 3、察看起动电源的电压是否符合要求。若电压正常，按下起动按钮等柴油发动机正常运行后即松开;
- 4、当柴油发动机运转后，观察机油压力表的指示值，当升到规定值以上时，停止机油泵，并关闭扫气泵排污阀，穿好前离合器螺钉;
- 5、当发电机起动后，即认为发电机及全部电气设备均已带电，人体不得接触带电部位;
- 6、发电机起动后，应逐渐提高柴油发动机的转速，并进行送电前的检查;
- 7、逐渐调整柴油发动机的转速，但在调整时应注意观察发电机运转是否正常。正常时，集电环及换向器上的电刷应无跳动、无冒火花现象、无异常响声;
- 8、调整发电机输出的电压和频率，其电压值

25KW多功能汽油发电机厂家参数如下：

型号：TOTO25

发电机参数

备用功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

.....

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

25KW多功能汽油发电机厂家

1.为避免发生触电事故，使用本机时请先接好地线。

2.请使用90#或以上无铅汽油。加油时，先取下燃油箱盖（逆时针旋转），然后加注燃油，并随时观察油箱上的油位计。

加油时不要把加油口的燃油过滤网取出。（加油时，停止发电机，十分小心周围的烟火）不要把油加到过滤油器的顶部。

3.在曲轴箱中加入规定容量的四冲程发电机机油。拔出机油标尺，可以检查机油容量，油位应该在标尺网状格之间，佳状态为中间偏上