

全自动包装秤 宜宾包装秤 东衡玉米大米粮食秤

产品名称	全自动包装秤 宜宾包装秤 东衡玉米大米粮食秤
公司名称	青岛东衡自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛平度市何家店驻地
联系电话	18669890211

产品详情

提倡的观念，不仅需要提升定量包装秤的技术含量，单斗包装秤，在上也要下足功夫。当今社会只有自主研发的产品才更具有竞争力。想要肥料包装秤经久不衰的发展下去，就要搞好。

肥料定量包装秤由供料仓、振动器、秤斗、漏斗、电气箱、机身等部分构成，工作时，被包装的物料由供料仓落入大、小投振动器，在微电脑的控制下，两台振动器同时振动将物料送入秤斗，电子秤动态监测秤斗中的物料重量，当料重接近称量值时，大振动停止，小振动继续，当料重等于称量值时，小振动停止，粮食包装秤，称量完成等待套袋，套袋后秤斗开门下料，然后自动关门，重新给料。

自动包装秤能自动存储十种包装重量的控制参数及每种包装重量的当班累计产量、累计包数、总产量、总包数，采用重力式或螺旋大、小双给料方式，提高工作精度和速度，高亮度荧光双排显示，实时显示包装重量、累计产量、包数，可调的自动去皮周期功能、拍实功能、键盘加密功能、数据加密功能、时钟显示功能。

颗粒包装秤的使用操作方法。

- 1、使用前，请先拆下底板上的两根螺丝。
- 2、插上电源，打开机器侧边的开关，电脑控制面板指示灯亮，机器发出“滴—”的提示音，按下放料键，机器将自动清零进入待机状态。
- 3、将需要分装的颗粒物料倒入料桶中，按控制面板上的加/减键设定你所需要的包装重量。
- 4、设定速度控制面板上的“快、中、慢”来选择您所需要的速度（视物料的颗粒大小来选择合适的速度）。

- 5、速度选择后，按控制面板上的开始键，机器进入全自动状态，自动连续定量分装。
- 6、在进行分装时，需要暂停或物料已分装完成，可按停止键，使机器处于停止待机状态。
- 7、定量包装的包装数量将在“数量”栏显示，如需清零显示数值，可按清零键或重新开关机一次。
- 8、要清理机器内部的物料时，请按住放料键5秒不放，机器将进入放料状态。
- 9、分装完毕，长时间不用时，请关闭电源开关。

正确的操作包装机，既能保证包装机有效的工作，也能保护包装机不受不当操作损坏，延长使用寿命。

青岛东衡自动化设备有限公司不断，精益求精，诚心诚意提供更好的服务，未来将以更高的质量、更优的服务，宜宾包装秤，为客户寻求共同发展的美好前景!

在粮食定量包装秤中，为满足系统称重的计量精度，并兼顾称重速度，我们在给料的速率上采用多级流量控制方式。定量包装秤实验结果表明，全自动包装秤，采用三级给料控制方式已经可以较好的解决速度和精度这对矛盾。动态称重过程中物料流量大小直接决定物料对称重系统的冲击力大小，物料下料流量大时，称重速度快，但称重的计量精度将难于保证，反之下料流量小时，称重的计量精度可获得提高，但称重效率很低。

全自动包装秤-宜宾包装秤-

东衡玉米大米粮食秤(查看)由青岛东衡自动化设备有限公司提供。青岛东衡自动化设备有限公司是山东青岛,肥料加工机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东衡自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东衡自动化更加美好的未来。