

起重行车 南京行车 合肥神雕

产品名称	起重行车 南京行车 合肥神雕
公司名称	合肥市神雕起重机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东经济开发区公园路26号
联系电话	13385606802 13385606802

产品详情

小车移行机构的传动形式有两种：一种是减速箱在两个主动轮中间；另一种是减速箱装在小车的一侧。减速箱装在两个主动轮中间，双梁行车，使传动轴所承受的扭矩比较均匀；减速箱装在小车的一侧，使安装与维修比较方便。桥架在高架轨道上运行的一种桥架型起重机，南京行车，又称天车。这种起重机广泛用在室内外仓库、厂房、码头和露天贮料场等处。操纵室是操纵起重机的吊舱，又称驾驶室。操纵室内有大、小车移行机构控制装置、提升机构控制装置及起重机的保护装置等。

简易梁桥式又称梁式起重机，其结构组成与普通桥式起重机类似。起重量、跨度和工作速度均较小。起重机安装使用地点的海拔不超过1000m(超过1000m时应按GB 755的规定对电动机进行容量校核，超过2000m时应对电器件进行容量校核)。桥架是桥式起重机的基本构件，它由主梁、端梁、走台等部分组成。主梁跨架在跨间上空，有箱形、桁架、腹板、圆管等结构形式。

这种起重机在钢铁生产过程中可参与特定的工艺操作，5吨行车多少钱，基本结构与普通桥式起重机相似，但在起重小车上还装有特殊的工作机构或装置。小车移行机构由小车电动机、制动器、联轴节、减速器及车轮等组成。小车电动机经减速器驱动小车主动轮，起重行车，拖动小车沿导轨移动，由于小车主动轮相距较近，故由一台电动机驱动。操纵室一般固定在主梁的一端，也有少数装在小车下方随小车移动的。操纵室的上方开有通向走台的舱口，供检修人员检修大、小车机械与电气设备时上下。

起重行车-南京行车-合肥神雕(查看)由合肥市神雕起重机械有限公司提供。合肥市神雕起重机械有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥神雕一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：戴经理。