

防磨套管生产厂家 鼎泰锅炉品质为您 防磨套管

产品名称	防磨套管生产厂家 鼎泰锅炉品质为您 防磨套管
公司名称	高密鼎泰锅炉配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市朝阳街道嘉源街2217号
联系电话	15065665958 15065665958

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密鼎泰锅炉配件有限公司

怎样进行防磨套管的维护

- 1、防磨套管的每一部分都需要定期润滑，以避免有时出现卡顿的现象。
- 2、产品的外壳由金属制成，因此有必要避免防磨套管与酸性物质接触，以免被腐蚀。
- 3、定期检查异物有没有进入机器的密封室，并定期检查和处理。
- 4、所有的产品调整应在设备停机后进行。
- 5、反应罐的工作温度不应超过一百摄氏度，以免损坏防磨套管。

整理防磨套管的优点一览

- 1、防磨套管具有耐酸碱腐蚀、抗烟气侵蚀、抗飞灰磨损、使用寿命长的优点，锅炉预热器维护周期大大延长，预热器投资减少。
- 2、表面光滑，不易粘灰，粉尘热阻小，防磨套管提供，烟气流动阻力小，防磨套管，随着传热

强度的增加，防磨套管供应商，管壁温度升高，总传热能力增加，锅炉热效率相应提高，为锅炉用户节省了大量煤炭资源。

3、当锅炉排气温度较低时，预热器会在低温下腐蚀，导致防磨套管道并漏气，为了防止低温腐蚀，锅炉用户不得不提高排气温度，降低锅炉热效率。

4、经过一段时间的操作后，如果管道损坏，可以将损坏的管道拔出并用新的防磨套管替换，操作简单，防磨套管生产厂家，更换时间短。

搪瓷管空气预热器的停运过程步骤

搪瓷管空气预热器在操作的过程中非常谨慎，尤其是在停运阶段的时候，今天为大家介绍的是搪瓷管空气预热器的停运过程步骤：

接触主辅电机联锁，盘车气动马达供气电磁阀打禁操 在调控画面中调出搪瓷管空气预热器启停操作块，并点击“停止” 检查搪瓷管空气预热器入口烟气挡板，将一、二次风出口挡板联锁关闭 搪瓷管空气预热器转子停转报警 等待轴承油温小于规定数值，此时油泵自动停止。

其实搪瓷管空气预热器的实际停运过程并没有文字描述的这么简单，因为停运前后还有许多的注意事项以及细节问题。比如在停运前，需要对空气预热器进行吹灰；空气预热器的停运应当在锅炉停炉后再过一段时间，等待入口烟温度达到205 以下；空气预热器停止后的一段时间内，还需要严密监控，尤其是进出口的温度，避免搪瓷管空气预热器再次燃烧。

防磨套管生产厂家-鼎泰锅炉品质为您(在线咨询)-防磨套管由高密鼎泰锅炉配件有限公司提供。高密鼎泰锅炉配件有限公司为客户提供“搪瓷管,空气预热器,空气换热器,耐火浇注料,耐火砖,省煤器”等业务，公司拥有“鼎泰”等品牌，专注于工业锅炉及配件等行业。，在山东省潍坊市高密经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时本公司还是从事搪瓷防磨套管，防磨套管，搪瓷管的厂家，欢迎来电咨询。