

料塔养殖场地频繁使用

产品名称	料塔养殖场地频繁使用
公司名称	青州市逸晨农牧机械经营部
价格	3700.00/台
规格参数	品牌:逸晨 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市开发区外贸大厦1601
联系电话	13280777664

产品详情

养猪饲料塔由料塔、给料线、动力系统、全自动自动控制系统等组成。打开开关电源箱，直流伺服电机给料线在管道中运行，键入料线绕环畜舍每一个料槽上面走一个循环，接着回到料塔内的管道，在每一个料槽上面的管路里面开一个切料口，当给料线控制器料塔内的颗粒饲料在管道中运行到切料口位置时，精饲料将追随着开料管进到料槽体，在料塔内有一个料位传感器，当后一个槽满时，料位传感器将信息内容的传递给全自动自动控制系统，全自动自动控制系统将断掉电源变压器，电源变压器箱将停止工作，饲养整个过程开展。

料塔材质和设计简介：

- 1、爬梯、斜撑、支撑全部采用首钢275克热镀锌板折叠加工，国标材料不生锈；
- 2、爬梯都是用275克镀锌钢板折叠加工，然后采用镀锌螺丝进行硬链接固定，梯子与塔身链接时候孔位准确；
- 3、孔误差不超过1mm，所有孔都可以直接对上，安装快；
- 4、下锥的下口采用圆弧设计与塔身能紧密连接，不漏粉料；
- 5、料塔上锥经过设计，上锥孔位开在褶皱下侧，不打胶也无法渗水；
- 6、料塔小到护栏、栏片链接均为275热镀锌国标板；
- 7、如果有用到称重，称重器为广测数字传感器件，单个传感器用线切割钢板链接可靠固定到地面，单个传感器组装后成品重量有17公斤以上；

8、料塔的塔身都采用的是14道波峰设计，同一块钢板波峰多，强度会更大，载重会更稳固。料塔的数量是以实际容量进行核实的。

料塔安装前的准备工作：

料塔一般安装在饲养房屋外的边上，一般间距2-3米，太近看起来拥堵，很远不方便饲养畜舍家禽。尽可能挑选平整的地区，运送畅行无阻，便于于精饲料的运送。安装地区的砂砾石要清除整洁，路面要整平，就可以刚开始安装了。

1.将料塔槽钢基座与感应器用的螺钉连接并拧紧，半浮动式与移动式感应器的维护地脚螺栓须松掉，随后根据调节感应器上联接板的部位将地脚螺栓拧紧。

2.料塔拼装进行后，将感应器和料塔腿安装板用螺钉连接，但没事儿固。随后用挤出机螺杆联接和固定不动槽钢基座和料塔腿安装板，以保证感应器与料塔腿安装板中间存有一定的空隙，来确保在料塔吊装时感应器不容易毁坏。

3.起重机吊装料塔及时后，调节联接槽钢基座和料塔腿安装板的挤出机螺杆，使料塔腿安装板降到感应器上，随后拧紧地脚螺栓，挤出机螺杆联接到槽钢基座并拧紧，与料塔腿安装板的联接不拧紧，以防危害秤重。

4.调节感应器的维护地脚螺栓，使其可以随意旋转，以保证秤重的准确性。

安装结束后，调节料塔，看一下是不是能一切正常应用。

料塔对养殖厂不仅是保护环境，净化室内空气，还可以降暑、防冻,改进养殖厂的微气候，另外还能够变弱噪音，推动生产,进而提升经济收益。