

柴油混凝土输送泵 混凝土输送泵 畅研机械

产品名称	柴油混凝土输送泵 混凝土输送泵 畅研机械
公司名称	邢台市畅研机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区邢家湾镇西黄庄工业区
联系电话	15030955917 15030955917

产品详情

- 1、采用三联泵开式系统、液压回路互不干扰，系统运行。
- 2、具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料。
- 3、采用先进的S管分配阀，可自动补偿磨损间隙，密封性能好。
- 4、采用耐磨合金眼镜板和浮动切割环，使用寿命长。
- 5、长行程的料缸，延长了料缸和活塞的使用寿命。
- 6、优化设计的料斗，便于清洗，吸料性能更好。
- 7、自动集中润滑系统，保证机器运行中得到有效润滑。
- 8、具有远程遥控作用，操作更加安全方便。
- 9、所有零部件全部采用国标，混凝土输送泵，互换性较好。

混凝土输送泵的输送管该如何清洗:

1. 水洗配管

清洗输送管的步骤

拆下前端软管；

把插销插入销阀管（高层使用）；

拆去150A管接头；

松开Y字管的压板螺栓，打开Y字管

刮出150A-125A锥管内的混凝土；

安装清洗用具和冲洗管（将销阀管插销拔出并盖好盖子）；打开水泵，直至泡沫塞从前端出来时，停止泵水

2.泵送作业后，要先刮削和清除遗留在料斗和滑阀入口处、尤其是死角处的混凝土，再开动泵机或从料斗下口排出残留混凝土，然后用手工和水泵进行一般清洗。要认真清洗运动部件，新型混凝土输送泵，否则会加速零部件的磨损，柴油混凝土输送泵，破坏密封面。

3.清洗后的空运转

清洗完后应开动泵机空运转15-20分钟，直到滑阀阀杆、阀板周围的泥浆完全被润滑脂取代。保持泵机的性能，延长滑阀的使用寿命在很大程度上决定于这种操作，应坚持每次泵送以后进行这种操作。

4.清洗混凝土活塞

将两混凝土活塞都收回到洗涤室中；

释放系统残余压力；

对洗涤室的混凝土活塞进行清洗和检查；

将润滑脂涂在混凝土活塞上。

5.寒冷气候下别忘放水

打开放水阀并配合操作水泵，以便彻底排净余水。

(1)砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂说明书要求满足泵的机械性能的要求。

(2)泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，轮胎应楔紧，水源供应应正常和水箱应储满清水，料斗内应无杂物，大型混凝土输送泵，各润滑点应润滑正常。

(3)泵送设备的各部螺栓应紧固，管道接头应紧固密封，防护装置应齐全可靠。

(4)各部位操纵开头，调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置。液压系统应正常无泄漏。

(5)准备好清洗管、清洁用品等有关装置。作业前，必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道。无关人员必须离开管道。

(6)支腿应全部伸出并支牢，未固定前不得起布料杆。布料杆升高支架后，方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。严禁使用布料杆起吊或拖拉物件。

(7)当布料杆处于全伸状态时，严禁移动车身。作业中需要移动时，应将上段布料杆折叠固定，移动速度不得超过10km/h。布料杆不得使用超过规定直径的配管，装接的轮管应系防脱安全绳带。

柴油混凝土输送泵-混凝土输送泵-畅研机械(查看)由邢台市畅研机械制造厂提供。邢台市畅研机械制造厂在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，畅研机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：关经理。