

机箱撕碎机刀片 撕碎机机箱 安徽煜卓撕碎机

产品名称	机箱撕碎机刀片 撕碎机机箱 安徽煜卓撕碎机
公司名称	安徽煜卓机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇平桥开发区东
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

撕碎机原理

破旧衣服撕碎机工作原理：双轴剪切式破碎机主要靠“剪和切”的原理来完成破碎固体废弃物的过程，马达带动减速机通过刀辊轴将扭矩传递给破碎机的动刀，动刀的刀钩勾住物料往下撕，对辊的刀片像剪刀一样切碎固废，破碎后的物料及预筛分的物料由破碎机底部排出。衣物布匹含有大量的纤维及有机质，所以就将其用于焚烧发电，或用于回收再造，在减少废物的同时也产生了经济效益。而在处理前都要先将衣物进行破碎。废旧衣服破碎机主要是将旧衣服、碎布头、棉、纺织品等材质，通过撕扯使大块的纠结纤维松解变成棉絮状从而进一步加工利用。

双轴撕碎机性能特点

双轴撕碎机性能特点自动化控制系统，实现过载保护，操作安全简便。高配置电机减速机及电气元器件，专业撕碎机机箱批发，确保撕碎机的稳定运行。轴承四重密封，适应复杂工况环境。合金刀具，抗冲击能力强，破碎金属刀具不断裂。刀具内孔与主轴面均采用六方设计，实现刀具受力的均匀性。刀具磨损后采用的刀具涂焊修复技术，实现刀具的多次重复使用，大大的降低刀具的维护成本。刀具按螺旋线排布，金属撕碎机机箱总成，实现快速切削。撕碎机在操作过程事，撕碎机机箱，严禁破碎塑料时一次性放入太多造成卡死，烧坏电机；设备运行过程中，严禁将手伸入破碎机内进行操作，以免造成伤害；严禁将硬物之类的东西放入破碎机内造成刀片损坏；设备上严禁放置水壶，剪刀，刀片等杂物，机箱撕碎机刀片，以防止异物落进进料口损坏设备；定期对运转部位进行润滑保养。确认正常运行后，再投入需要破碎的物料；待刀膛内的物料破碎完全后，再投入新的物料；机箱撕碎机刀片-撕碎机机箱-安徽煜卓撕碎机(查看)由安徽煜卓机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽煜卓机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为刀具、夹具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!