

批发车间采暖散热器暖气片家用钢制散热器生产厂家

产品名称	批发车间采暖散热器暖气片家用钢制散热器生产厂家
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	15.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

近期不少采暖用户反映，好不容易盼来了暖气片供暖，家中的暖气片却没能热起来，一家老小依然得忍受寒冷。如果家中遇到这个问题，我们该怎么办呢？造成暖气片不热的原因很多，应该逐层剥茧查找原因，对症解决问题，这样暖气片才会变热。从整个暖气系统考虑，暖气片不热可能存在两种情况：

一是整个供暖系统供回水的水温没有达标，多表现为整个单元或者整栋楼的暖气片都不热。如果没有达标，应该找物业或者供热单位沟通解决。当然，在供暖初期，由于供热管网线路长或者有些管网漏水，也有可能造成暖气片不热，就需要耐心等待几天了；二是暖气系统被堵塞，一般为“气塞”导致的水流不畅，致使暖气片不能发挥散热功能。分户供暖的用户可以自行通过暖气片的排气阀进行放气，而单管串联的排气阀门经常设置在顶层或者是系统的最高点，需要供热单位派人来协调解决。暖气不热的解决办法一：是供暖系统的原因导致暖气不热，外在原因。1.可以先用手触摸连通暖气的管道，如果管道不热，就可能是暖气系统阻塞。这里的阻塞有两种情况，一是顶层住户把管路阀门关闭或部分关闭，二是由于暖气系统多年没有进行维护和保养，大量的水垢和沉淀物积蓄在管内，导致管道阻塞。这时候的解决办法是只能请物业维修人员来解决。2.排除上面系统阻塞的原因后，可以再用手触摸进气口后的逐个元件是否热，若是从进气口开始不热，就有可能是锅炉供压不足，这个也是自己不能控制的，只能请专业暖气操作人员来解决。暖气不热的解决办法二：是暖气自身的原因导致暖气不热，内在原因。1.首先检查暖气片安装是否正确，各连接管路是否连接正确，各阀门是否正确开启。如果这些原因，解决办法是重新连接好各元件，正确开启各阀门，如果自己不能解决，就请为自己安装暖气的专业安装人员。2.考虑暖气不热的原因还有可能是暖气使用年限超长，内壁结垢，热阻增加，水流不畅，导致暖气不热。这时候的解决办法就是更换新型暖气。3.如果用手触摸暖气，是冷的，就可能是暖气排水阀失灵，导致暖气内积存大量空气，以致暖气不热。这时候的解决办法是轻轻松开暖气上方的螺丝，感觉到有丝丝气体喷出，这时候注意慢慢拧动螺丝，直到有水喷出，就可拧紧螺丝，之前可以准备一个瓶子或碗接一下水。你可能会发现过两分钟暖气就热了。暖气不热的解决办法三：人为原因导致暖气不热，比如用户无序放气、恶性放水、恶意偷水、私自改暖气、未交暖气费等，都有可能殃及到自己家的暖气不热。这时候的解决办法就是报告物业，请物业解决。同时我们也要搞好邻里关系，配合物业查出人为的源头，从而解决暖气不热的原因。

