

# 种树挖坑机怎么启动

产品名称	种树挖坑机怎么启动
公司名称	巩义市雷力机械贸易有限公司
价格	880.00/台
规格参数	品牌:雷力 型号:llw-1145 产地:河南郑州
公司地址	巩义市永安街道耐材化工市场A-012
联系电话	037164105300 15738898136

## 产品详情

雷力种树挖坑机启动前的准备工作 检查发动机机油位,将发动机放置在一水平位置上,并将加油口周围清洗干净。取下机油尺,用干净布擦去机油,然后重新插入油底中,再次取下机油尺,检查机油尺的刻度。如果油面过低,就应添加机油启动和熄火 发动机启动时,应将燃油开关扳至打开位置,阻风门开关扳至阻风门位置。注意:如果发动机处于热机或空气温度较高时,不要使用阻风门,应将油门位置扳至快速位置启动。启动时将启动绳轻轻地向外拉,直至感到有阻力。 植树挖坑机可以减少传统的铁锹式挖坑的麻烦以及复杂度,减轻劳动力,提高农作效率,但是现有的这种以家庭式所用的挖坑机在实际使用过程中需要人工手动一直握着挖坑机的手柄架,很准确的进行挖坑,效率高,种树挖坑机,它包括设有行走轮的机架,和下部设有螺旋叶片的钻杆,和可驱动所述钻杆转动的钻杆驱动箱,和将所述钻杆驱动箱的箱体固定于所述机架的固定装置,和与所述钻杆驱动箱的输入轴相连接并安装于所述机架的动力装置,所述钻杆可轴向移动地安装于所述钻杆驱动箱;它还包括环绕于所述钻杆的上部、并固定于所述钻杆驱动箱的箱体的套筒,和一端连接于所述套筒的上部、另一端连接于所述机架的多根支撑杆,和安装于所述机架、可使所述钻杆升起的提升装置。

种树挖坑机怎么启动,启动快等特点,请各界朋友放心选购。新农种树挖坑机的动力及动力输出:首先由汽油发动机通过“离心离合器”带动减速箱,经减速的输出轴与螺旋钻相连接使螺旋钻进行顺时针旋转从而使固定在螺旋钻头的两片切刀实现切割和螺旋出土的目的。其结构新颖简单、运转平稳可靠、振动小、维修简便、生产效率高。挖坑机是一种小型的耕地机械,以小型柴油机或汽油机为动力。挖坑机具有重量轻,体积小,结构简单等特点,广泛适用于平原、山区、丘陵的旱地、水田、果园等;配上相应机具可进行抽水、发电、喷药、喷淋等作业,可牵引拖挂车进行短途运输。在使用新购买的挖坑机之前,需要对其进行调试,只有调试合格