

30型混凝土输送泵现货 30型混凝土输送泵 畅研机械

产品名称	30型混凝土输送泵现货 30型混凝土输送泵 畅研机械
公司名称	邢台市畅研机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区邢家湾镇西黄庄工业区
联系电话	15030955917 15030955917

产品详情

1、混凝土大型输送装备，用于高楼，高速，立交桥等大型混凝土工程的混凝土输送工作。

2、由泵体和输送管组成。按结构形式分为活塞式、挤压式、水压隔膜式。泵体装在汽车底盘上，再装备可伸缩或屈折的布料杆，就组成泵车。

种类:按结构和用途分为拖式混凝土泵、车载泵和泵车，30型混凝土输送泵现货，按动力类型分为电动混凝土输送泵和柴油动力混凝土输送泵

操作者及有关设备管理人员应仔细阅读使用说明书，30型混凝土输送泵哪家好，掌握其结构原理、使用和维护以及泵送混凝土的有关知识;使用及操作混凝土泵时，应严格按照使用说明书执行。因操作者能完全掌握机械性能需要有个过程，因此使用说明书应随机备用。同时，应根据使用说明书制定专门的操作要点，达到能有效的控制泵送技术中的一些可变因素，30型混凝土输送泵，如泵机位置、管道布置等。

把料斗内的混凝土全部泵送以后，就应马上进行下列收尾工作：

1、泵送混凝土管道的清洗

管道清洗有两种方法：气洗和水洗。

本混凝土泵采用水洗。S管阀泵可泵送“自洗”，清洗前需拆下出料口与锥管的卡箍，在锥管中放入橡胶清洗活塞和海绵球，清洗活塞在前海绵球在后，重新装好卡箍，在料斗中注满水，按自动泵送（正泵）直至清洗活塞和海绵球从管道出口。

2、泵机的清洗

混凝土泵送完毕，应及时清洗泵机及附件。

如泵机在几天内不再使用，或在寒冷季节停放，则应将橡胶活塞拆下，把供水系统的水放完。

泵送混凝土泵的一般步骤和要求

(1) 启动混凝土泵，30型混凝土输送泵定制，空运转。若气温较低，空运转的时间应较长，要求液压油的温度升至15 以上才能泵送。

30型混凝土输送泵现货-30型混凝土输送泵-

畅研机械(查看)由邢台市畅研机械制造厂提供。邢台市畅研机械制造厂是河北 邢台 ,混凝土搅拌及其输送机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在畅研机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创畅研机械更加美好的未来。