

# 生产厂家 玉米重量分级机 土豆在线分选机 自动上料智能分选秤

产品名称	生产厂家 玉米重量分级机 土豆在线分选机 自动上料智能分选秤
公司名称	青岛爱克森机械有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:爱克森 型号:cws-p-6 产地:山东青岛
公司地址	山东省青岛市市南区山东路10号1栋乙区706户
联系电话	13031697657 15689988633

## 产品详情

重量分选机在行业中的应用：

一、分选机在物流、仓储的运用 大型物流公司需要把尺寸、重量不同的箱包分类，进行存储或运输。在应用分选机之前对于箱包的分类全是靠人力来解决，劳动强度大且出错率很高。

二、高效自动检重在喷印、贴标系统的运用 高速重量分选机，专门用于成品包装自动生产流水线上的检重计量、数据存储、重量打印等工艺。当包装好的成品通过高速重量分选机的称重段时，控制系统暂停输送带以确保称重系统获取产品的准确数据，在正确获得产品数据后将数据信息同步传送至喷码机，通过喷码机可以实现把产品的各类数据实时的高精度无接触喷码。

三、分选机（多段选别）广泛的应用在水产品分选、鸡腿（翅）分组、蓄电池极板分选、玻璃颗粒分选、水果分级等行业。多段分选系统是利用智能重量分选机成熟的设计方案，采用更加高速、更加的称重传感器及采样系统，对目标重量做出快速的运算处理，并控制输送带将被测物品自动的输送到相应的类别区域。

自动分选机中有输送带，这个输送带应该如何进行安装呢？

1、安装：1) 旋转调节螺母，鲳鱼重量分级机供应，将从动轴与主动轴的距离调到很小。2) 检查皮带的运行方向，按粗箭头方向将皮带套入托盘。3) 调节托盘两边的调节螺母，使皮带的张紧度适度。并使皮带置于托盘的中心位置。

2、调整：1) 将皮带张紧度调整到适度，放到机子上运行，观察皮运行情况；2) 如果皮带在托盘中间，属正常状态，不用做任何调节；3) 若果皮带往左偏，可进行如下调整：可“调紧”左边皮带，需渐进式调整。边调整边观察，直到皮带回到中心位置为准。若发现调节螺母已很紧，请

勿强行调整。可“调松”右边的皮带，鲟鱼重量分级机生产厂家，需渐进式调整。边调整边观察，直到皮带回到中心位置为准。若偏得比较大时，慢慢调节又难以回来，可先迅速调松右边的皮带。如果皮带已经与侧面挡板有磨擦应立刻停止重量分选机检查。