

(维谛)艾默生R48-500A通信电源模块-48V10A整流模块

产品名称	(维谛)艾默生R48-500A通信电源模块-48V10A整流模块
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:R48-500A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221(注册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

艾默生R48-500A整流48V10A

- 1、效率高达93%以上;
- 2、功率因数0.998;
- 3、输入电网频率：45 ~ 65Hz;
- 4、工作温度范围：-40 ~ +65 ；

5、额定输出功率:5800W，功率密度高达0.813 W/cm³;

6、安规：EN60950: 1992，UL1950；

7、EMC: EN55022 Class B；

8、无损伤热插拔；

9、整流模块MTBF>57万小时

超宽交流输入电压工作范围

艾默生5800A超大系统输入容量

采用全面软开关专利技术及休眠节能专利，节能

先进的电磁兼容设计，符合ce、nebs、等国内外标准

无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1min

完备的故障保护、故障告警功能

交流配电柜、直流配电柜配置有独立监控单元，可脱离系统独立使用

三、r48-1800a、r48-2900u、r48-5800a艾默生通信电源整流模块日常故障处理方法

1、整流模块故障

整流模块常见故障表现有：绿色灯（电源指示灯）灭、黄色灯（保护指示灯）亮、黄色灯闪亮，红色灯（故障指示灯）亮，红色灯闪亮。

2、更换整流模块风扇

当风扇因故障不转时，需更换新的风扇。风扇和面板的拆卸方法如下：

1) 用十字螺丝刀将固定前面板的3个螺钉从固定孔里拆下，将前面板拔出；

2) 拔下风扇的电源线，拿走风扇，并更换新风扇；

3) 将风扇电源线插入风扇电源插座，将风扇吹风的方向对准机箱内部标签方向，装入风扇，装上前面板
并用3个螺钉将前面板固定