

硕阳机械 调心滚子轴承型号 调心滚子轴承

产品名称	硕阳机械 调心滚子轴承型号 调心滚子轴承
公司名称	山东硕阳机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市莒县店子集街道潍河路11号
联系电话	15315914987 15315914987

产品详情

调心滚子轴承具有双列滚子，外圈有1条共用球面滚道，内圈有2条滚道并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能，因而不受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响，调心滚子轴承，适用于安装误差或轴挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外，nsk调心滚子轴承，还能承受双向作用的轴向负荷。调心滚子轴承其内孔有圆柱形和圆锥形两种，圆锥形锥孔锥度为1：30和1：12两种，这种圆锥形内孔轴承配以紧定套或退卸套，即可将锥形内孔调心球轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。

调心球轴承类似，带紧定套的双列调心滚子轴承可以安装在光轴的任意位置上，不需要加工定位轴肩。调心滚子轴承在有二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间，装配有鼓形滚子的轴承。外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致，所以具有与自动调心球轴承同样的调心功能。在轴、外壳出现挠曲时，可以自动调荷及二个方向的轴向负荷。径向负荷能力大，适用于有重负荷、冲击负荷的情况。内圈内径是锥孔的轴承，可直接安装。或使用紧定套、拆卸筒安装在圆柱轴上。保持架使用钢板冲压保持架、聚酰胺成形保持架及铜合金车制保持架。

调心滚子轴承安装时四大注意事项:

1. 调心滚子轴承的安装必须在干燥、清洁的环境条件下进行。
2. 调心滚子轴承安装前应先用或煤油清洗干净，干燥后使用，并保证良好润滑，轴承般采用脂润滑，skf调心滚子轴承，也可采用油润滑。

3. 调心滚子轴承安装时，必须在套圈面的圆周上施加均等的压力，将套圈压入，调心滚子轴承型号，不得用榔头等工具直接敲击轴承面，以免损伤轴承。

4. 当过盈量较大时，可采用油浴加热或感应器加热轴承方法来安装，加热温度范围为80 -100 ，高不能超过120 。调心滚子轴承在安装后，要进行测试，查看是否存在异常，如果发现有噪音、震动等问题，要及时停运并检查。调试无误后再使用。

硕阳机械(图)-调心滚子轴承型号-调心滚子轴承由山东硕阳机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东硕阳机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为推力滚子轴承具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!