

# 韩国湖龙云梯车价格，厂家在哪里

产品名称	韩国湖龙云梯车价格，厂家在哪里
公司名称	青岛云梯车辆有限公司
价格	340000.00/辆
规格参数	品牌:韩国湖龙 型号:32L 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市即墨区蓝村镇南泉栾埠村村南（注册地址）
联系电话	16678613863

## 产品详情

### 各个开关功能

发动机打火 紧急停止(发动机熄火), 电源开关 支腿/大臂 转换开关

手动/遥控器 转换开关, 发动机控制 主选择器开关 调平选择开关  
搬运车(无线自动调平) 上升, 搬运车(无线自动调平下降) 搬运车紧急停止, 速度调节旋转钮

### 5-2-2. 支腿操作方法

打开云梯车左侧上端的控制面板上的“ “ 电源开关（钥匙）”。

大臂/支腿 转换开关“ ” 必须要放在选择支腿的方向。

如要进行支腿的操作，大臂必须位于大臂支撑架上。

### 5-2-3. 无线遥控器使用方法

无线遥控器有 上升/下降，紧急停止，自动调平 上升/下降 三种功能。

使用自动功能时，可按动搬运车的升降按钮完成自动功能。

顺时针旋转遥控器上端的 ” “ 紧急按钮来解锁

搬运车上升/下降动作操作中， 按动 "紧急停止按钮(红色按钮)" 可紧急停止 (参考图三)

无线遥控器详细使用方法

### 1. 遥控器 ON

-按遥控器上的任何按钮来打开电源.

->按下按钮后，LED（绿色）点亮.

### 2. 遥控器 OFF

- 待机30分钟后，电源会自动关闭

### 3. 自动上/下操作

- 按遥控器上的主选择开关

- 按动 上 下 按钮-> 搬运车就会自动激活.

-搬运车运行期间按动上 下 按钮，动作自动停止.

### 4. 半自动上下操作- 按遥控器 “ 主选择控制按钮 ” .

- 往上或者下方转动转钮. -> 搬运车启动半自动搬运状态.

### 5. 手动上下操作

- 按动遥控器 “ 主选择开关 ” 的同时 往上或者往下转动转钮搬运车来回运行即可.

### 6. 无线调平操作

- 按动遥控器 “ 自动调平开关 ” .

- 确认自动调平处蜂鸣器有响起.

- 按动上下按钮搬运车的角度发生变化,

### 7. 遥控器充电

- 将充电电缆连接至遥控器底部的充电端口对其进行充电

-充电时，LED红色灯亮起.