

## 壁挂炉温控器厂商 朝阳壁挂炉温控器 鑫源温控信赖推荐

产品名称	壁挂炉温控器厂商 朝阳壁挂炉温控器 鑫源温控信赖推荐
公司名称	辽宁省鑫源温控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路18-51号
联系电话	15640412403 15640412403

### 产品详情

壁挂炉在使用时需要注意水温，壁挂炉水温多少度合适？1、如果是地暖采暖出水温度应不超出60度，暖气片采暖出水温度则应不超过70度。2、装有壁挂炉温控器的用户设置温度相当的便捷，需要多少度的室温可以直接通过温控器精准设定。3、没装温控器的用户则需要根据房间的实际情况调节壁挂炉，壁挂炉温控器报价，控制地暖或暖气片等散热终端的出水温度，通常情况下地暖的出水温度应设成为40 ~50 ，朝阳壁挂炉温控器，而暖气片出水温度则设置50 ~60 。

不同的房间根据使用情况，利用智能温控器，合理分配使用时间及运行负荷，达到按需所取。好的壁挂炉都有多重保护装置，对于水、电、气、温度、压力发生不正常变动时，壁挂炉温控器价格，都会出现自我保护式停机，这属正常情况。大家不要急，通常都可以通过重启来解决。壁挂炉是热源设备，在运行时会产生高温热量，尤其是壁挂炉底部的暖气、热水出水管、和烟道温度都很高，故严禁在使用时触摸。

温控器是安在人多的客厅的，和办公室的空调开关一样，它是有线连接。在装修时要留一条由壁挂炉底部到客厅的暗线管，内留两根多股的胶线。如果你没有预留，壁挂炉温控器厂商，那以后就只有用明线了。壁挂炉自带控制暖气片水温的旋钮处于防冻状态时（也就是低档），水温还是要达到20 - 30 ，这还是要消耗一定的燃气的，而温控器在防冻状态时只保持室温不低于5 ，也就是在室温降到5 以下时炉子才会启动。

壁挂炉温控器厂商-朝阳壁挂炉温控器-

鑫源温控信赖推荐(查看)由辽宁省鑫源温控技术有限公司提供。辽宁省鑫源温控技术有限公司是辽宁

沈阳,温度仪表的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫源温控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫源温控更加美好的未来。