

高空电动吊篮 吊篮 秉宏吊篮有哪些型号租

产品名称	高空电动吊篮 吊篮 秉宏吊篮有哪些型号租
公司名称	江西秉宏建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堍工业园区采森路18号
联系电话	18879188995

产品详情

电动吊篮的拆卸及拆除工作

- 1.电动吊篮拆卸必须在电动吊篮现场人员的看管下，对要拆除的电动吊篮，要赞成篮体下面没有工人使命或逗留，方可实施拆卸任务。
- 2.使命平台必须落地放实后，策动汲引机提出。
- 3.调直保险锁钢丝绳，落下垂锤，尔后徐徐将钢丝绳从保险锁内提出。
- 4.拆卸电缆线，从地面抽置到屋面盘好捆紧。
- 5.拆除挑梁，卸下支架，租高空吊篮，搬开配重铁，整齐码放，待运。
- 6.电动吊篮内铺设跳板时，吊篮，脚手板材质应符合要求，满铺，棒牢，不得有探头板。
- 7.电动吊篮外侧要用密目式保险网封闭，多层作业要设置防护顶板隔离层，作业时电动吊篮要与建筑物连接牢固。
- 8.按JGJ59-99《建筑施工保险搜查尺度》划定，非工作一侧的篮片设置2道防护栏杆，高度分袂为0.9m，1.2m必须设置踢脚板，高空电动吊篮，踢脚板高度100mm采用定型出产的电动吊篮不能满足此要求时，应按要求增设防护举措措施。

电动吊篮核心提升机的保养与维修浅谈

- 1.电动吊篮使用中油污、水泥、涂料和粘结剂难免会掉落到吊篮的各个部位，如果掉到了工作钢丝绳上并粘附在上面，应急时清理，避免憋绳造成提升机受损或报废;
- 2.电动吊篮在使用中，或是停滞一段时间后，在使用前要检查工作钢丝绳有无松股、毛刺、死弯、起球等异常现象，发现问题及时解决，避免提升机因此出现卡绳;
- 3.电动吊篮在使用中，提升机表面的清理工作也很重要，提升机外表面污物，容易从进、出绳口进入提升机内部，损伤提升机内零件，减少提升机使用寿命;
- 4.电动吊篮在使用中，按《使用说明书》要求及时更换规定的(类型、规格、牌号、用量(油)等)提升机产品部件及润滑剂;
- 5.提升机在安装、运输或使用过程中避免剧烈碰击，造成机壳破碎，造成润滑剂外泄;
- 6.电动吊篮在每次使用前必须进行空载试运行，注意应用眼睛看、耳朵听电动吊篮有无异常(异响、异味、异常高温等)，如有异常应及时停用，请专业维修人员进行维修;
- 7.电动吊篮人员下班后，应对吊篮怕雨淋部件进行妥善遮盖，避免雨水、杂物等侵入;
- 9.电动吊篮需要定期进行维修检查，并做好详细的维修与检查记录

电动吊篮日常检查与定期检查须知

电动吊篮的日常检查，其主要要求有：（1）每班在作业前，操作人员要按照日常检查所规定的要求，进行认真仔细检查，是否存在问题。一旦发现问题，应及时解决。

（2）检查好以后，要填写好相应的记录。 2、电动吊篮定期检修期限

应根据作业频繁程度，每隔1到2个月，高空装修吊篮，进行定期检修，对于连续施工作业来说。

应根据作业频繁程度，累积运行300个小时，应进行定期检修，对于断续施工作业来说。

停用时间多于1个月，在再次使用前，应定期进行检修。 3、定期大修 当电动吊篮使用满

1年以后，或者是累积工作满300个台班或2000个小时后，就要进行大修，其内容包括了定期检修的内容，此外还有一些其它方面的，包括提升机、安全锁、悬挂机构、悬吊平台以及电控箱壳等，都是需要进行检修的。

高空电动吊篮-吊篮-秉宏吊篮有哪些型号租由江西秉宏建设工程有限公司提供。江西秉宏建设工程有限公司实力雄厚，信誉可靠，在江西 南昌 的园林和高空作业机械等行业积累了大批忠诚的客户。秉宏吊篮带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！