

南阳市内乡县起重机内乡起重内乡行吊内乡行车内乡航吊

产品名称	南阳市内乡县起重机内乡起重内乡行吊内乡行车内乡航吊
公司名称	南阳市宛特起重设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区银海钢材市场对面66号（王村乡何营村十一组）（注册地址）
联系电话	15514172111 15836122922

产品详情

滑触线安装

1)、裸滑线（角钢滑线）安装

角钢滑触线安装时，应先将角钢调校平直，选择的导电面应无锈蚀现象，非导电面应

涂刷红黄绿三相色油漆。并在滑线中间位置或滑线端头位置安装安全指示灯。在跨越建筑物的伸缩缝时，应设补偿装置。角钢滑线接头焊接后，导电面的焊缝处均应打磨平整光滑，保证滑线集电器滑块运行时无卡、挂现象。角钢滑线支架上的支持绝缘子应保证绝缘性能良好、无破损、无裂纹、无油污。

2)、安全滑触线安装

安全滑触线安装前，应根据所用设备负荷电流的大小，选择外观平直、导电良好的管型多极安全滑线和单级安全滑线。安全滑触线连接时，接头处应用锉刀等工具打磨光滑，无棱角，以保证滑线集电器在线槽内无障碍滑行。单极安全滑线之间的间距应为 300-450mm.

3)、移动软电缆滑线安装

起重机大车运行长度小于30m的，可以考虑采用移动软电缆供电方式。应选择滑动灵活、转向自由的小滑车。两个小滑车靠拢时，电缆的自由垂弧高度一般控制在1500mm以内(依据使用单位现场实际情况进行调整)。

4)、移动软电缆滑线安装(适用于防爆梁式起重机)

防爆梁式起重机大车供电采用通用圆形橡胶套电缆供电装置

安装前检查电缆外观绝缘层有无外伤和不合格的部分。

电缆如需穿管布置时，检查穿线管管口及管内应无毛刺、异物和损坏电缆的缺陷，防止损伤电缆绝缘层。

除分路连接需采用防爆分线盒外，电缆线长度内不准有接头。

各电线、电缆外径应与引入装置的橡胶密封圈孔径相符合，保证压上接线嘴后密封圈与电缆紧密接触，达到用150N的外力拉动电缆，无窜动。

电缆施工完毕，要适当捆扎牢固，避免卡、挂现象损伤线缆。