

南阳市镇平县双梁起重机镇平起重镇平行吊镇平行车镇平航吊

产品名称	南阳市镇平县双梁起重机镇平起重镇平行吊镇平行车镇平航吊
公司名称	南阳市卫华起重机销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省南阳市高新区信臣路659号（注册地址）
联系电话	15514172111

产品详情

气设备安装

起重机安装前，应详细熟悉电气原理图、配线图、电气总图和有关技术文件。了解操作原理和各元器件的作用，以便能及时处理安装施工过程中出现的问题。检查电动机、接触器、电阻器等元器件的绝缘性能，用兆欧表测量其绝缘电阻值，如低于0.8兆欧，应进行干燥处理，经检验合格后，方可安装使用。起重机上带电部分和金属结构之间的安全距离应大于20mm。接线盒内接线端子之间的间隙要大于12mm。起重机上所有带电的外壳、穿线管等均应有可靠的接地装置。接地线可选择截面不小于75平方毫米的扁钢、10平方毫米的铜线或30平方毫米的圆钢，操纵室与起重机本体间的接地用40x4mm以上的镀锌扁铁焊接牢固，并且不少于两处。起重机上任何一点到电网中性点件的接地电阻应不大于4欧姆。

。