

热熔胶点胶机 西安热熔胶机 诺信新

产品名称	热熔胶点胶机 西安热熔胶机 诺信新
公司名称	深圳诺信新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址 惠州博罗
联系电话	18665209458 18665209458

产品详情

nordson设备进入中国市场是在80年代中期，pur热熔胶机，.起初nordson不过是用在化妆品等小的行业中，后来其他的设备也跟着使用了

功率：4 (Kw) kW溶胶速度：20 (Kg/hr) kg/h电压：220 (V) V温度控制范围：120-260 () 工作温度：160 () 加工定制：是重量：90 (Kg) kg

PUR热熔胶机更换胶水时的注意事项？

- 1、在清理PUR热熔胶机器时，必须先使热熔胶发热盘与PUR热熔胶桶脱离，PUR热熔胶胶桶与PUR热熔胶机器发热盘脱离后，应在保持升降汽缸内压力的情况下，切断一切电源。
- 2、聚氨酯热熔胶机在脱桶时，充入的气压应由小到大慢慢加压，任何情况下不允许直接使用高压气体直接脱桶，西安热熔胶机，避免事故发生。
- 3、当PUR聚氨酯热熔胶机发热盘压盘与聚氨酯热熔胶桶脱离后，在清理PUR热熔胶余胶前，必须通过PUR热熔胶机器压盘上的特殊机构，关闭压盘与泵体之间的通道，防止固化。
- 4、清理PUR热熔胶机发热压盘时，品牌热熔胶机，工作人员必须穿着专用的耐高温防护服，带耐高温手套，不可使皮肤接触热熔胶桶、熔融PUR热熔胶以及发热盘等高温部分，避免烫。
- 5、PUR热熔胶机在脱桶时，往5加仑热熔胶桶内充入干燥过的氮气，避免直接使用未干燥过的压缩空气，如需充入压缩空气时，需要对压缩空气进行彻底干燥。并经常检查干燥剂的使用情况。

热熔胶点胶机-西安热熔胶机-诺信新(查看)由深圳诺信新科技有限公司提供。深圳诺信新科技有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诺信新一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邹健。同时本公司还是从事热熔胶机诺信热熔胶机，pur热熔胶机pur压盘式热熔胶机，热熔胶管诺信胶机的厂家，欢迎来电咨询。