水泥圆柱钢模具使用步骤

产品名称	水泥圆柱钢模具使用步骤
公司名称	保定市清苑区华兴模具加工厂
价格	340.00/套
规格参数	规格:常规
公司地址	河北省保定市清苑区
联系电话	0312-5098363 15081242000

产品详情

水泥圆柱钢模具使用步骤如下:

- 一、从仓库中按照型号将多套模具取出,将取用的模具型号、套数以及日期登记,避免有模具损坏以及 丢失的问题出现,将钢模具取出后在开阔的场地来应用,不建议在狭窄、阴暗、潮湿的环境中使用。
- 二、水泥圆柱钢模具一般都是两片拼接一起应用,那么螺栓从两端开始慢慢组装,基本一两分钟组装成型后再次检查,要确保拼接稳定,不可以有松动的情况,如果发现有明显生锈问题的钢模具就不能够继续应用了,在规定时间前完成所有模具的拼接工作并确保可以使用。
- 三、水泥圆柱钢模具里面均匀涂抹一层带有润滑效果的机油,水泥从顶部开始灌入慢慢充满整套模具,但空出三、五厘米停止灌浆,手持式震动棒插入到里面,高频率震动这一步是为了增强水泥圆柱成型质量考虑,排气后成型的圆柱件才不会有大面积的空鼓问题。

四、这一步其实不需要其他的处理,等待泥浆慢慢的凝固就可以了,但是要注意如果凝固速度过快的话 适当保持水泥表面的湿润,在成型后拆开模具取出。

混凝土构件模具