

深圳宝安设备搬运-福田专业吊装公司

产品名称	深圳宝安设备搬运-福田专业吊装公司
公司名称	深圳互帮搬迁公司吊装搬运部
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区民治街道潜龙苑3栋508室
联系电话	0755-86961996 13828769997

产品详情

说起工厂设备搬运的一些问题，这个大家都比较清楚是一个技术性的工程，毕竟这个不像平常物品搬运。工厂里面的设备诸如铣床、切割机、CNC等设备都比较笨重且体积巨大，单独靠人力是无法完成搬运的，需要请福田专业吊装公司来帮忙，下面小编给大家介绍下深圳宝安设备搬运的一些常识：

一、深圳宝安设备搬运的一些安全措施：

为了防止盲目操作，工厂机械搬运工在拆卸设备时，首先要熟悉相关图纸和设备，确保机械吊装和搬迁、机械搬运、大小机械搬迁、宝安设备搬运能够顺利完成。

必须保证设备拆卸时水、气、电均处于停机状态，因此必须熟悉设备移动的环境，了解水、电、气的具体操作位置。

在深圳宝安设备搬运过程中，电气故障必须挂“禁止合闸”标志，工厂内机械搬运要严格按照电气安全规程施工，对误电要采取技术安全保护措施。

现场内大型设备搬运是非常复杂的工程，一般采用吊装搬迁、机械搬迁方式。对平衡性较差的设备，最好在其基础上加装承重平衡底座，以确保设备不会倾斜。

二、福田专业吊装公司应注意的几个问题

起吊重物时，吊钩绳应垂直，禁止斜拖吊物。吊起的重物要找准重心，捆牢牢固。带尖角的用木垫好。当吊物未吊离地面前时，吊车不能做反向动作。

福田吊装公司吊装物机器时，速度要平均平稳，防止速度的急剧变化，形成在空气中摇摆的重物，突发危险。重物坠落时，速度不宜过快，以免落地时摔碎重物。

福田专业吊装公司的吊车在吊重情况下，尽量避免吊臂举升。必须在吊重情况下抬起臂杆时，起分量不得超过正常重量的50%。

在起重状态下翻转起重机时，应密切注意周围是否有障碍物。如果有障碍物，应尽量避免或清除。吊车臂下面不允许人员停留，尽量避免人员通过。

两台吊车在同一轨道上作业，每台吊车的间隔应大于3米。当两台起重机合吊一个物体时，起重量不，这就是福田专业吊装公司的经验所在。