

# 东方建星 伸缩门批发 广东伸缩门

产品名称	东方建星 伸缩门批发 广东伸缩门
公司名称	湖北东方建星科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地汇贤楼103室（湖北东方建星科技有限公司）
联系电话	13886021316 13886021316

## 产品详情

使用电动伸缩门必须注意保养和维护滑轮与导轨上部间隙容易使门体滑落，使用的安全性得不到保证。所以选择这种电动伸缩门必须注意电动伸缩门的抗风压强度。这种不稳定的运行使驱动器负载不断变化，广东伸缩门，对电气组件的使用寿命影响极大。侧悬挂结构，对门体向上的支撑力都在一条线上，门体中心由于安装精度的误差和风力的影响，使门体不仅形成静态侧摆也产生动态侧摆。为此，这种电动伸缩门门体下部的导向块，通常称为"止摆块"，就使用一种轴承，轴承直径小于门体下部导槽，使门体在两方向摆动的条件下依然可以运行。这种侧摆产生的震动在使用效果上表现为噪音，伸缩门批发，其后果必然导致滑轮和导轨的磨损。

### 电动伸缩门的维修：

伸缩门不能停机?有一种情况，就是伸缩门可以开关，却不能停机。可以开关，说明伸缩门的电机线和信号线是正常的，而不能停机则有可能是因为限位信号没有送到控制器或控制器限位功能损坏。这时候可以通过修复断开的电路，进而达到维修伸缩门的目的。

湖北东方建星科技有限公司，2015年04月22日成立，经营范围包括智能停车场管理系统、电动伸缩门、自动感应门、车库门、防火卷帘门、工业门窗及门类产品、围栏、旗杆、道闸、升降路障路桩设备等。

### 电动伸缩门安装方法:

- 1、电动伸缩门必须摆正垂直，电动伸缩门价格，将位置调好。
- 2、将磁敏装置装在感应器下方的路面（距离是25cm-30cm一个，且必须相吸一面，有防撞装置的参考下方图片），伸缩门厂家，磁铁必须一条直线。
- 3、无轨电动伸缩门限位，收缩或者展开确认限位的位置后在感应下方预埋长方形大块磁铁（或5个圆形

磁铁)即可限位。

4、装好之后磁敏感应之后将后方固定处打上膨胀螺丝拧紧。

5、检查安装，确认无误后调试。

东方建星(图)-伸缩门批发-广东伸缩门由湖北东方建星科技有限公司提供。东方建星(图)-伸缩门批发-广东伸缩门是湖北东方建星科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：殷总。