

氦气瓶 氦气瓶厂家批发 澎容钢瓶

产品名称	氦气瓶 氦气瓶厂家批发 澎容钢瓶
公司名称	永康市澎容钢瓶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市经济开发区银川东路30号第1幢第1层
联系电话	18857918787

产品详情

【氦气瓶】厂家与您分享：

氦气钢瓶压力的概念

氦气钢瓶是一种高压容器，可以承载压力的才能以及安全功能受到了广泛重视。

压力容器中压力的一个概念是笔直感化于物体单位面积上的力。确切称谓应叫压力强度，只不过习惯上都叫压力。压力的单位通常用大气压，在项目单位制顶用公斤力/厘米²泄漏体现，压力较低时也用水柱或水银柱泄漏体现。国内上所采纳的压力单位不尽不异，无效“巴”（bar）、“帕”（Pa）、牛顿（N）或磅等。

永康市澎容钢瓶有限公司专业生产、销售【氦气瓶】【家用氦气罐】【气球充气瓶】【一次性钢瓶】等。公司拥有国内的生产流水线，是目前国内较大的生产加工企业。如果对我们的产品感兴趣，您可以直接给我们留言或直接与我们联络，我们会及时时间及时与您联络。

【氦气瓶】厂家与您分享：

氦气罐减压阀装置说明

1、用下扳将减压器进出气接头螺纹与气瓶阀螺纹或高低压侧管路牢靠的衔接，一避免气体走漏。请勿滚动减压器本体，应夹持本体，滚动螺母拧紧。

2、在装置过程中，应确保减压器进、出气接头与减压器衔接处不会发生松动，不然将会导致气体走漏，形成安全严重隐患。

3、彻底清除气瓶和管路体系与减压器衔接位置处的油污、水及尘埃，一旦杂质进入气体减压器内，将会导致污染气体，阻塞气体通道或发生其他费事。

4、假如管路上的螺纹变形，无法与气体减压器顺畅地装上时，就不要强行衔接，不然会导致管路体系及气体减压器上的螺纹损坏，然后引起严重事故。

永康市澎容钢瓶有限公司专业生产、销售【氦气瓶】【家用氦气罐】【气球充气瓶】【一次性钢瓶】等。公司拥有国内的生产流水线，是目前国内较大的生产加工企业。如果对我们的产品感兴趣，您可以直接给我们留言或直接与我们联络，我们会及时时间及时与您联络。

【氦气瓶】厂家与您分享：气瓶充装后的检查：

- (1) 检查气瓶是否超装；
- (2) 用皂液对瓶阀及其与气瓶连接部位进行检漏；
- (3) 每只气瓶是否贴有警示标签。

使用气瓶时，操作者必须遵守以下规定：

- (1) 禁止敲击、碰撞；
- (2) 瓶阀冻结时不得用火烤；
- (3) 可燃、助燃气体气瓶与明火距离一般不小于10m；
- (4) 夏季防止日光曝晒；
- (5) 压缩气体气瓶使用时不得将瓶内气体用尽，必须留有0.05Mpa以上剩余压力的气体；
- (6) 盛装易起聚合反应的气体气瓶，不得置于有放射线的场所；
- (7) 氧气瓶阀及周围不得沾染油脂，以防自燃起火。

