

迁安大型工业不锈钢搅拌罐 不锈钢反应釜 厂家直供 诚信经营

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 迁安大型工业不锈钢搅拌罐 不锈钢反应釜 厂家直供 诚信经营 |
| 公司名称 | 河南鸿谦机械设备有限公司 |
| 价格 | 3800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鸿谦 型号:300L 产地:河南郑州 |
| 公司地址 | 新密市曲梁镇锦荣衣天下 |
| 联系电话 | 15516988728 13523030046 |

产品详情

加工装置

加热装置或冷却装置

一般是使用单位根据物料是否加热或干燥或冷却而定。在定制范围内，温度应为230 以下，使用压力低于0.1Mpa。加热方式可根据使用单位的生产条件而定。加热方式有热油等介质循环和直接电加热两种。热油等介质循环是导热油在另配置的加热罐内加温到一定温度后，通过热油泵进行输送循环;直接加热是夹套上直接安装电加热管，使导热油加热到所需温度(温度可根据实际情况调节)。冷却循环是采用水在夹套内外循环，使物料在一定的温度下不产生结块或粘性。

设备安装调试

- 1、检查设备在运输中是否存在严重损伤及严重变形的地方，以及检查设备的紧固件是否有松掉等现象。
- 2、采用预埋地脚螺栓的方式，在牢固的基础上对该设备进行水平安装。
- 3、在技术师傅的指导下，进行设备、电气控制装置及配件的正确安装，并检查管路是否畅通,安装的仪表是否正确,是否有损坏现象.启动设备前请检查设备内外及周边是否有影响该设备正常运转的人或物体存在。
- 4、安装好后，请进行几秒钟的试运行，确定无电气短路或无异常声响后，方可进行短时间的试转。
- 5、若搅拌罐上配有机械密封，在主机启动前其机封润滑槽内必须注入适量的10#或缝纫机油，其机封冷却腔内必须通入冷却水，以便机封装置得到良好的润滑和冷却。机封在出厂时未调节，在安装完毕后按照安装使用说明书调节机封至适当位置，方可正常运行(根据用户需要)。

6、设备在正常运转后，请检查轴承温度，运行平稳度，密封性等，以及仪表是否正常，确认正常后方可投料运行。