

壁挂式圆管钢三柱暖气片,圆管钢三柱暖气片性能好,承压能力高

产品名称	壁挂式圆管钢三柱暖气片,圆管钢三柱暖气片性能好,承压能力高
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	11.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片安装三通阀—三通阀介绍

三通阀阀体有三个口，一进两出，（左进，右和下出）和普通阀门不同的是底部有一出口，当内部阀芯在不同位置时，出口不同，如阀芯在下部时，左右相通，如阀芯在上部时，右出口被堵住，左和下口通。

三通阀门与普通阀门外观上最明显的差别，就是多一个流道口。

三通阀门主要用于改变介质流向，所以它除了进口A、出口B、还有换向口C，普通阀门是不具备改变介质流向功能。其工作过程，阀门打开介质从A进入阀门，经B流出阀门，当旁路需要介质流入时，执行机构转90°，阀芯换向，介质A进C出，当管线不需要介质流入是，执行机构再转90°，阀门关闭截断介质。

暖气片安装三通阀—三通阀安装方式介绍

1.切断有关电源并必须由专业技术人员进行安装。

2.水流方向必须同阀体上的箭头方向相同。

3.阀体须位于盘管接水盘上方，以保证出现滴水时落入接水盘中。

4.阀体及驱动器必须安装于垂直方向 $\pm 60^\circ$ 范围内，其上方应至少有 30mm 空间用于拆装。

与周围管道、设备、

建筑物必须保持足够的维修操作空间，必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。

5. 阀体安装完毕并与管路通过试压后才可安装驱动器。

若驱动器已经装到阀体上，那么在安装调试过程中绝对不能对驱动器施力，否则会损坏驱动器。

6.安装完毕并检查正确无误后，通电调试。至少应观察驱动器的三个完整运行周期，确定所有部件正确为止。

7.经过无水调试合格后，再进行通水测试。系统上下水的压差必须严格控制在 0.15MPa 以内，以保证电动调节阀对水流开关的有效性。