

# 集中供暖钢三柱暖气片-QFGZ309钢三柱暖气片规格

产品名称	集中供暖钢三柱暖气片-QFGZ309钢三柱暖气片规格
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

### 暖气片如何排气-什么是放气阀门

放气阀门又称排气阀，是整个暖气片系统中不起眼却又有着至关重要的作用的装置。放气阀门一般都安装在暖气片顶端位置，外观像个小螺丝。采暖散热器网暖通专家指出，在整个暖气片系统运行过程中，管道内部不断会有气体产生，这些气体被存储在系统的最高点，待到这些气体积累到一定程度时，就会产生“气堵”现象，阻碍系统管道中水的流动，导热散热器出现不热或发热不均的现象，因此，放气阀门是暖气片采暖系统中不可或缺的一部分。大多数采暖系统的最高点都会设置有自动放气阀门，一般情况下，排气阀会自动排气，但部分暖气片上的放气阀门需要人工手动进行放气。

### 暖气片如何排气—排气的步骤介绍

在认识了暖气片上的放气阀门之后，就可以教大家如何搞定暖气片放气了。

第一步，用户要先看看管道入口阀是否处于开启状态。

第二步，关闭家中所有阀门。

第三步，在上下阀门都处于关闭状态下，用户轻轻拧松放气阀门，听到有气体排出的声音之后立即停止扭动排气阀，让气体自己排尽。由于暖气片中的气体都堆积在暖气片顶端，在大气压力的作用下，很容易就可以把气体放出来。

第四步，轻轻拧松进水阀，直到有稳定水流流出，再关闭放气阀门。这一步一定要有耐心，只需稍微拧开一点，听到有水声即可，否则气体不易排放干净。

第五步，多次重复第四步中的动作，直到气体全部排尽。有些用户家中暖气片系统管道里气体较多，这就需要反复排气，才能保障供热的稳定。