

# 养猪场屎尿挤干机 200型屎尿分离机厂家

产品名称	养猪场屎尿挤干机 200型屎尿分离机厂家
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-FLJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

## 产品详情

使用方法：

- 1.按照设备上标注的电动机转动方向，正确连接电动机的三相电源，使其转动方向与标注一致，（注意：主机不能反转！）
- 2.使用前，检查挤压螺旋和过滤筛网的间隙。方法：点动电动机，若螺旋叶片与筛网同心平行，且间隙合适，此时设备运行声音平缓，否则，调整过滤筛网外壳的三排调整螺丝，直至运行声音平缓，为正式工作做好准备。
- 3.开始工作,首先使用比较松散的东西（如：塑料袋、棉布袋），通过主机机头出料口端，将出料口堵塞10-15公分。然后，将高杆切割排污泵放入原粪池中，待粪池中待处理粪便稀释一定程度后，启动主机电源。打开回水阀门，然后启动排污泵电源。缓慢调整回水阀门大小，观察出料情况，观察电流表达达到电动机额定电流，待出料口有干物质挤压出时，停机后取出步放入的堵塞物，然后再开机正常工作。
- 4.工作调节,如果出料口出料较快，则将回水口阀门调大，如果出料较慢，则将回水口阀门调小。若挤出物料含水量较大时，则将机头两侧的配重块向压力杠杆后端移动，以层架物料的挤压力，减少挤出物料的含水量，同时减少出料速度，若挤出物料含水量较小时，则将机头两侧的配重块向压力杠杆前端移动，以减少物料的挤压力，增加挤出物料含水量，同时增加出料速度。养猪场屎尿挤干机  
200型屎尿分离机厂家
- 5.挤压出的固态物料仍含有一定水分，应放在通风的地方，晾干后即可装袋贮存。

养猪场屎尿挤干机 200型屎尿分离机厂家

养猪场屎尿挤干机 200型屎尿分离机厂家产品维护：一般正常使用时，每经五个周要清洗一下筛网。清洗时，首先将卸料口螺栓取下，然后取出筛网，用清水将堵塞物清洗干净。