

落地卸料平台厂家 落地卸料平台厂家定做 落地卸料平台

产品名称	落地卸料平台厂家 落地卸料平台厂家定做 落地卸料平台
公司名称	安徽玖辰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县乐寿镇
联系电话	18000371307 18000371307

产品详情

卸料平台稳定使用：

- 1、该进料平台需联合验收合格后方可允许使用。每次使用前，需告知技术负责人，经技术负责人确认平台耳及杆件连接处所有焊缝，并确认底部钢板、四周挡板不存在可能引起落物伤人的孔洞，方可使用该平台，责任工程师和稳定工程师需现场旁站。
- 2、该进卸料平台较大载重量为5吨，严禁超载。且在卸料平台所在区域下部需拉设警戒线，禁止站人和车辆经过。
- 3、起重吊运该平台前，需要检查吊索钢丝绳、吊链、卸扣，确认其不存在裂纹、气泡等影响稳定使用的危险状况，确认吊索具与该平台已经连接，方可将其投入使用。
- 4、起钩点、落钩点及行径路径上要有持证信号工指挥吊运该平台。起重吊运该平台时，应当采取措施确定其平稳，严格防止起害事故、落物伤人事故。
- 5、需要拆除临边稳定防护设施的，应当书面向稳定官申请并经批准后方可拆除。所有相关作业人员离开被拆除稳定防护设施位置时，需要恢复稳定防护设施。在临边高处作业的人员，需要系挂稳定带。

平台安装后还有哪些检查工作?下面，为您详细介绍：

- 一、挡板检查，挡板需要紧贴结构梁板。

二、脚手板铺设检查，脚手板铺设稳定牢靠。

三、后锚检查，锚固每侧主梁的压环钢筋需要为2根，且需要用木楔楔入压环钢筋与主梁间隙，确定主梁锚固牢靠。

四、斜拉检查，斜拉钢丝绳每侧主梁各2根，钢丝绳需要处于绷紧受力状态，花篮螺栓需要预留5cm左右的活动丝量，防止花篮螺栓滑丝。

五、稳定防护检查，卸料平台稳定防护需要严格按照手册实施。

六、限载标示检查，标示需要悬挂在显眼的位置且悬挂要牢靠。

悬挂式卸料平台的安置要点

(1)卸料平台的搁置点和上部位接点，需要位于建筑物上，不得设置在脚手架上(即不得与外脚手架有任意连接)。钢丝绳需要设置四道绳卡，落地卸料平台厂家供应，后一道需要有稳定弯。

(2)卸料平台上需要满铺脚手板并需要设置两道护栏，并封挡严密。护栏高度不小于1500mm，一道护栏高度距脚手板面为800mm。

(3)悬挂式钢平台，在醒目位置标明容许载重量。

(4)平台内物料的长、宽、高不得超过防护栏所限范围，任意物料严禁放在防护栏杆上进行吊运。

(5)卸料平台的自重应达到塔吊允许的载重量。

二、卸料平台的正确使用方法简述

(1)不能与外脚手架连接，因为卸料平台存在动荷载，落地卸料平台，对外脚手架有不利影响。

(2)转移到新的地点，落地卸料平台型号齐全，在松卸塔吊吊钩前应检查各部位，平台搭设在主体大梁上是否稳定，钢丝绳是否卡牢，待全部检查可行后方可松卸塔吊吊钩。

(3)每次搬移时，应检查平台是否有过大的变形，落地卸料平台厂家定做，焊缝是否存在细小裂缝等现象。

(4)吊环应采用Q235钢制作，钢丝绳与吊环之间要用卡环连接，不得将吊钩直接钩挂吊环。穿进吊环的钢丝用卡头连接固定时，卡子不得少于3个。

落地卸料平台厂家(图)-落地卸料平台厂家定做-落地卸料平台由安徽玖辰建材有限公司提供。安徽玖辰建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！