

# 厂房降温 福州厂房降温方案 福州宇风厂房降温

产品名称	厂房降温 福州厂房降温方案 福州宇风厂房降温
公司名称	福州宇风众通环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山镇盖山镇齐安村85号-2
联系电话	13960854683 13960854683

## 产品详情

### 负压风机选择风机盘管时应注意的问题

噪声问题：这是目前国内产品与国外产品差距较大的一个地方，也是目前盘管因质量问题而被投诉的一个要点。造成这一问题的原因多在于盘管中的电机与风机配置及匹配的不合理。另一个原因是厂家质量管理不严，福州厂房降温工程，装配工责任心不强，造成产品质量不稳定。所以我们在考察一个厂家产品时应查阅其由国家权威质检部门出具的该款产品(注意一定要是我们准备订货的那几款产品)噪声检测报告。

### 负压风机噪音大怎么解决

1：电源电压过低，负压风机启动或运行时，产生异常的响声和振动。

解决方法：将电源电压控制在额定电压范围内。通常可选用稳压器或电源调压器来稳定电压。

2：负压风机风叶碰撞风机壳(罩)。

解决方法：调整风叶原因六：负压风机的风机电机轴承不良，轴流风机底座螺丝松动，风叶在轴上未固定紧，福州厂房降温通风，风叶顶端与机罩体间隙过小等。

解决方法：更换负压风机电机轴承将轴流风机底座、轴上的螺丝紧固。按生产技术要求调整叶片顶端与罩壳的间距，一般不大于叶片长度的1.5%。

3：负压风机的底座螺丝松动，叶轮装配不良、转速过快、轴上固定螺丝松动等解决方法

解决方法：将负压风机的风机底座、轴上的螺丝紧固。按技术要求重新装配、调整叶轮间隙

## 负压风机使用事项

- 1、负压风机使用环境应保持整洁，风机表面应保持清洁，厂房降温，进、出风口不应有杂物。定期清除风机和管道中的灰尘和其他杂物。
- 2、只有在负压风机完全正常的情况下才能运行。另外，供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须是zhuān用线路。不得长期在临时线路上供电。
- 3、负压风机在运行中发现风机声音异常、电机发热、外壳带电、开关跳闸、无法启动等现象，应立即停止检查。为了确保安全，负压风机运转中不允许维护。检查后，进行5分钟左右的试运行，确认没有异常后再重新开始运行。

厂房降温-福州厂房降温方案-福州宇风厂房降温(诚信商家)由福州宇风众通环保设备有限公司提供。福州宇风众通环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！