

行星搅拌炒锅 湖州炒锅 旭力机械公司

产品名称	行星搅拌炒锅 湖州炒锅 旭力机械公司
公司名称	诸城市旭力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市高新区
联系电话	13854470780 13854470780

产品详情

夹层锅加导热油时，建议购买320度油温的导热油，湖州炒锅，这样可以迅速提高油温，提高工作效率，加油前先堵住排油口，加油量到溢流口下4~5cm为宜，然后在加热前用阀门封好一边溢流口，另一边先接一个导管导流加热时可能流出多余导热油到一个桶内，使用4~5次后方可用阀门封上。

操作夹层锅时应注意哪些呢？

- 1、将夹层锅刷洗干净，投入物料，应缓慢打开进气阀，待物料达到所要求的温度和预定的加热时间时，豆沙馅搅拌炒，关闭进气阀。打开排污阀，放出蒸汽，使夹层锅内压力为零，可转动手轮，使锅体倾斜，阿胶搅拌炒锅，进出卸料。
- 2、可倾式夹层锅在使用前应检查转动部位润滑是否良好，应将油杯中注满润滑脂并将涡轮、蜗杆的咬合处，注入适量润滑脂。
- 3、停止进气后，应将夹层锅锅底的直嘴旋塞开启，放完余水。

夹层锅又名蒸汽锅、蒸煮锅、夹层蒸汽锅。通常由锅体和支脚组成。锅体是由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层通入蒸汽加热。有固定式、可倾式、搅拌式等样式。夹层锅具有受热面积大、热、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制、外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠等特点。

分类

- 1、按结构形式分为：可倾式夹层锅、立式（固定）夹层锅结构
- 2、按加热方式分为：电加热夹层锅、蒸汽加热夹层锅、燃气加热夹层锅、电磁加热夹层锅。
- 3、按工艺需要各采用带搅拌或不带搅拌设备。
- 4、夹层锅按密封方式可分为：无盖型、平盖型、真空型

夹层锅的安装调试工作：

- 1、开箱时，应检查夹层锅产品与附件与装箱单是否相符，在运输过程中，产品和零部件是否有损坏，如有丢失和损坏，请及时与本公司联系解决。
- 2、夹层锅产品出厂前已进行性能测试，所有零部件相对位置已安装调试好，行星搅拌炒锅，用户一般只作检查，不得随意拆卸，以免重新安装调试不当，影响产品使用性能。
- 3、夹层锅不需固定，只要放在平整的水泥地面上即可。

行星搅拌炒锅-湖州炒锅-

旭力机械公司由诸城市旭力机械有限公司提供。诸城市旭力机械有限公司是山东 潍坊 ,清洗、清理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在旭力机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创旭力机械更加美好的未来。