

# 制冷压缩机 压缩机 闽春空压机多少钱

产品名称	制冷压缩机 压缩机 闽春空压机多少钱
公司名称	云南闽春机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区永中路169号1-3商铺
联系电话	15960906000

## 产品详情

### ?气体含油量

单位体积的压缩空气中所含的油（包括油滴、悬浮粒子、油蒸气）的质量，压缩机，通常我们所说的PPM为重量比值单位：PPM，1kg的百万分之一为毫克。

### ?压力露点

是指有一定压力的气体冷却到某一温度，其所含的未饱和水蒸气变成饱和水蒸气析出，此温度就是该气体的压力露点。大气露点，空气压缩机，是指在标准大气压下，气体冷却到使所含的未饱和水蒸气变成饱和水蒸气析出的温度，在空压机行业中，制冷压缩机，露点表示的是气体的干燥程度。

### 停机注意事项：

- 1、首先按下OFF键，10~15秒钟后智能控制器按预编程序停车。电动机才会停止。避免空压机重负荷下直接停机；
- 2、必要时，按下急停开关（红色按键），切断主控器和接触器电源。
- 3、空压机停机后，不能马上启动，需等1~2分钟左右，等系统将内部压力自动排空，以防重负荷启动损坏电机。
- 4、空压机在调试后，根据实际情况将压力和其它参数调好，设为全自动控制模式。一般情况下，用户不必自行调整。

由电动机直接驱动压缩机，使曲轴产生旋转运动，带动连杆使活塞产生往复运动，引起气缸容积变化。

由于气缸内压力的变化，冰箱压缩机，通过进气阀使空气经过空气滤清器（消声器）进入气缸，在压缩行程中，由于气缸容积的缩小，压缩空气经过排气阀的作用，经排气管，单向阀（止回阀）进入储气罐，当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。

制冷压缩机-压缩机-闽春空压机多少钱(查看)由云南闽春机电设备有限公司提供。“移山系列螺杆空压机,汉德系列螺杆空压机,佑桥系列干燥机”选择云南闽春机电设备有限公司，公司位于：云南省昆明市官渡区永中路169号1-3商铺，多年来，闽春机电坚持为客户提供好的服务，联系人：饶总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。闽春机电期待成为您的长期合作伙伴！