

变速分散机 琅菱机械 分散机

产品名称	变速分散机 琅菱机械 分散机
公司名称	东莞市琅菱机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	83261721
联系电话	13925721186

产品详情

原因：

- 1、油路不通畅，工业级分散机，油箱缺油。
- 2、电路不正常，各控制阀门不正常。

液压升降分散机是对多种混合液体、固体进行搅拌溶解、分散、均质的设备。主电机为调速电机，调速范围80-1200转/分，中速作搅拌溶解用，高速作分散均质用。物料在叶片的高速转动作用下，在容器内上下剧烈翻动，与叶片产生碰击和剪切，使聚集体破坏达到迅速分散、均质混合，加速溶解。该设备广泛用于涂料、颜料、油墨、粘胶剂等有关化工产品的生产。

性能:(1)立柱升降平稳、灵活，操作维修方便，定位安全可靠。

(2)搅拌系统振动小，噪音低，供应分散机，搅拌轴转速可调。

(3)可按用户的要求，一机可配备多只容器，交替使用。

分散设备

预混合以混合为主，并起到粗分散的作用。过去色漆的研磨分散设备以辊磨机为主，与其配套的预混合设备是各种类型的搅浆机。近年来，研磨分散设备以砂磨机为主，与其配套的也改用高速分散机，这是目前使用广的预分散设备。

升降后旋转，所以一台高速分散机可配2~4个固定容器轮流使用。

高速分散机的机身装有液压升降和回转装置。液压升降装置由齿轮油泵提供压力使机头上升，下降时依靠自重，下降速度由行程节流阀控制。回转装置可使机头回转360°。

高速分散机的关键部件是锯齿圆盘式叶轮。叶轮的高速旋转使搅拌槽内的漆浆呈现滚动的环流，并产生很大的旋涡。位于漆浆顶部的颜料粒子，很快呈螺旋状下降到旋涡的底部。在叶轮边缘2.5~5cm处，形成一个湍流区。在这个区域中，颜料粒子受到较强的剪切和冲击作用，使其很快分散到漆浆中。在此区域之外，形成上、下两个流束，使漆浆得到充分的循环和翻动。

正确使用多功能分散机

在多功能分散机开车之前我们要做一些准备才能让多功能分散机更好的进行工作，变速分散机，看看多功能分散机的油位是不是在规定的范围，少的话就加一些，多久放掉一些。还要检查一下皮带的是适当，不要太紧也不要太松，紧对皮带的损伤很大，分散机，松了又带不起来。用手盘动叶轮是不是转动灵活，有没有磨擦声。检查各个部件有没有松动，是不是处于密封无渗漏状态。

开启多功能分散机的主机，检查搅拌的旋向是否与设备所规定的方向相同。在开车的时候我们也应该多注意，将叶轮放在分配器容器的中心，并按下下部按钮将其降低到比较低的位置或所需位置。开车前一定锁好两个把手。打开主电机并根据操作所需的转速按下按钮。在分散机运行期间，应注意电流。如果发现过载运行，应检查原因，并在采取措施后继续运行分散机。

变速分散机-琅菱机械(在线咨询)-分散机由东莞市琅菱机械有限公司提供。东莞市琅菱机械有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，琅菱机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柴小姐。