

低碳环保钢三柱暖气片 qfgz306钢三柱暖气片 钢三柱暖气片公司

产品名称	低碳环保钢三柱暖气片 qfgz306钢三柱暖气片 钢三柱暖气片公司
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	15.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片供暖后不热的原因

1、暖气片很热,但家里不暖和住户家是否为节能建筑,对供暖效果影响也很大。如果为非节能建筑,散热过快,会导致居民家暖气不热。当周围的居民都不用热和报停时,也会导致散热加快。“暖气片烫手而室内温度不高,是因为热都偷偷溜走了。”居民家采用劣质暖气片也有可能导致暖气片热辐射较差,不能很好地供暖。2、整栋楼房暖气片不热
问题很有可能出现在供热区楼房内管线上。由于失修,有的供暖楼内管线出现了腐蚀泄漏堵塞。如果不能及时查出,将会造成系统补水过大、水温降低,甚至不能正常运转。3、供暖房间存在温度差

这种情况的发生可能有以下几个原因:第一种情况是,暖气管道循环不畅,发生了气堵。建议立即给暖气片放气。第二种情况是暖气使用时间过长,供热系统老化,暖气管道和阀门老化,暖气管道和阀门堵塞,循环受影响造成。这种情况可以请专业人员清洗暖气管道、阀门。第三种情况,系统走水“走近道”。这种情况应适当关小近端暖气片的进水阀或回水阀,从而使更多的热水供向远端的暖气片。

4、一栋楼房内,有的住户热,有的不热最常见的不热现象是离热源近的楼热,远的不热,或是一栋楼内一部分房间热,另一部分不热;或是楼上热,楼下不热。“这些现象统称为供暖系统失调。”供热系统是由许多个供暖回路组成的,而每个回路中通过的流量如果不是其设计值就会出现过冷或过热,也就是失调。此时,应该拨打热企电话,让热企来进行维修或者对热源进行调整。5、邻居家暖气都热,自己家不热用户可以自己进行相关的检查,可以根据去年暖气状态来确定管道安装是否有问题。查看暖气的阀门、温控阀是否打开,检查管道和暖气片是否堵塞。

