

山东紫檀烘干设备、益祥干燥、紫檀烘干设备报价

产品名称	山东紫檀烘干设备、益祥干燥、紫檀烘干设备报价
公司名称	临朐益祥干燥设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县辛寨工业园
联系电话	15244451100 15244451100

产品详情

电热恒温烘箱操作规程

- 1、电热恒温烘箱供产品进行老化之用，紫檀烘干设备销售，只允许经过操作培训的人员操作。
- 2、使用前先将老化产品放入老化房中，并关好老化房门。
- 3、先合上供电空气开关，并确认三相电源供电正常，如缺相设备将无法启动。
- 4、在操作面板上先预设好老化时间，再按下“电源”开关，此时仪表有显示。
- 5、在仪表上设定好老化温度，按下“加热”开关，老化房开始升温。
- 6、到达设定温度后设备会自动进行恒温，紫檀烘干设备报价，到达设定时间后自动切断设备电源，计时器显示工作时间。
- 7、最后关闭“电源”开关，将产品取出，老化过程完成。
- 8、老化房内照明灯开关位于门口处，在进行高温老化时照明灯不应长时间开启。
- 9、老化房侧面和顶部装有进风口和排风口，紫檀烘干设备品牌，当房内温度超过设定值5 时，风口风机会自动打开，请勿将风口挡住。
- 10、在进行高温老化时请勿打房门，以免造成能源浪费和高温灼伤。
- 11、操作面板上出现故障指示灯亮时，设备会自动切断电源保护，山东紫檀烘干设备，此时应通知生产商检修或由专业人员维修。

- 12、使用人员只需在仪表上进行温度设定，仪表内的其它参数不得任意修改，否则会导致设备无法正常工作。
- 13、老化房顶部装有加热器、鼓风机和传感器等电器元件，不得在顶部堆放其它杂物，以免造成元件损坏。
- 14、设备长时间停用时，请切断空气开关的总电源。

能源消耗少，环境污染小、烘干品质高.....热泵烘干技术凭借优异的节能效果已被国内外各种试验研究所证明，未来，热泵干燥箱将成为一种新的干燥方法在制药行业得到广泛应用。

据了解，物料烘干过程是一个巨大的耗能过程，据统计，在大多数发达国家里用于烘干所消耗的能量占全国总能耗的7%-15%，而热效率仅为25%-50%，并且大部分烘干过程特别是对热敏性物料(例如食品和生物物料)都会对其色泽、营养、风味和组织产生影响。热泵烘干技术具有能源消耗少，环境污染小、烘干品质高、适用范围广等优点，其优异的节能效果已被国内外的各种试验研究所证明。

山东紫檀烘干设备、益祥干燥、紫檀烘干设备报价由临朐益祥干燥设备厂提供。山东紫檀烘干设备、益祥干燥、紫檀烘干设备报价是临朐益祥干燥设备厂（www.lqyxgz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取新的信息，联系人：陈经理。