

T6EDC-052-050-025-1R00-C100

产品名称	T6EDC-052-050-025-1R00-C100
公司名称	深圳市伯特液压设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:法国丹尼逊 产地:法国 质保:一年
公司地址	深圳市龙岗区园山街道大康安兴路
联系电话	13430989691

产品详情

丹尼逊油泵机械安装

安装事项

- 1、泵安装的好坏，对泵的平稳运行和使用寿命有很重要的影响，所以安装校正工作必须仔细地进行，不得草率行事。
- 2、泵吸入管的安装高度、长度和管径应满足计算值，力求简短，减少不必要的损失（如弯头等）；并保证泵在工作时，不超过其允许汽蚀余量。
- 3、吸入和排出管路应该有支架。泵不允许承受管路的负荷。
- 4、安装泵的地点应足够宽敞，以方便检修工作。

安装顺序

- 1、将机组放在埋有地脚螺栓的基础上，在底座与基础之间，用成对的楔垫用校正用。
- 2、松开联轴大，用水平仪分别放在泵轴和底座上，通过调整楔垫，校正机组水平，适当拧紧地脚螺栓，以防走动。
- 3、校正泵轴和电机轴的同心度，在联轴大路外圆上，允许偏差0.1毫米；两联轴器平面的间隙应保证2～4毫米，（小泵取小值）间隙要均匀，允差0.3毫米。

4、在接好管路及确定电动机转动方向后，再接上联轴器，并再校核一遍轴的同心度。

5、在机组实际试运行2～3小时后，作检查，如无现象，则认为安装合格。在试运过程中检查轴承的温度和振动情况如下：

6、在安装过程中，为防止杂物落入机器内，机组的所有孔眼均应盖好。

7、为防止管线中杂物进入泵内，对新安装的管线，在泵前应装设过滤器，其有效截面应大于吸入管截面的2～3倍

R900057641 PGH5-2X/250RE07VU2-A388

R900086557 PGH5-2X/200RE07VE4

R900086556 PGH5-2X/160RE07VE4

R900086518 PGH5-2X/125RR11VU2

R900086321 PGH4-2X/040RE11VU2

R900951301 PGH2-2X/006RE07VU2

R900961549 PGH2-2X/006RR07VU2

R900961547 PGH2-2X/006LE07VU2

R900961560 PGH3-2X/013LR07VU2

R900086397 PGH4-2X/020RE11VE4

R900086356 PGH4-2X/020RR11VU2

R900086338 PGH4-2X/020LE11VU2

R900086379 PGH4-2X/020LR11VU2

R900086398 PGH4-2X/025RE11VE4

R900086357 PGH4-2X/025RR11VU2

R900086339 PGH4-2X/025LE11VU2

R900086380 PGH4-2X/025LR11VU2

R900086358 PGH4-2X/032RR11VU2

R900086340 PGH4-2X/032LE11VU2

R900086381 PGH4-2X/032LR11VU2

R900086359 PGH4-2X/040RR11VU2

R900086341 PGH4-2X/040LE11VU2

R900086382 PGH4-2X/040LR11VU2

R900086360 PGH4-2X/050RR11VU2

R900086342 PGH4-2X/050LE11VU2

R900086383 PGH4-2X/050LR11VU2

R900086325 PGH4-2X/063RE07VU2

R900086362 PGH4-2X/063RR07VU2

R900086344 PGH4-2X/063LE07VU2

R900086385 PGH4-2X/063LR07VU2

R900086326 PGH4-2X/080RE07VU2

R900086363 PGH4-2X/080RR07VU2