

## 医院手术室保温柜（嵌入）

产品名称	医院手术室保温柜（嵌入）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	98846.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

愿与各界同仁共铸。北京福意联认真负工是，尊重知识、尊重个性、集体奋斗，是我们事业可成长的内在要求。我们的目标是给客户提供可以信赖的产品和服务。我们的追求是依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，使我们成为行业企业。

福意联按精工制作，采用制冷、加热双向恒温，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能，操作简单，使用安全。

### 福意联公司介绍

福意联公司各地是国内恒温箱行业较具实力的及的企业体现了福意联恒温箱“让顾客满意”的服务深得用户的信赖和广泛的严格按照要求制造检测，确保有恒温箱出厂合格。福意联公司秉承“意客思客户至上双赢诚信为本”的宗旨，为社会创造一个的生活而努力，我们将会用产品来说服客户。多年来，福意联依靠严谨的，的工艺流程，合理有效的保了产品，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户制定仪器设备，产品更加人性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，服务广大国内外用户服务。

因产品众多；如果您没有找到的产品，我将为您提供更全的产品资料。（请call打给我哦有活动优惠）

福意联产品都是经过检测人员检测合格的产品，并与每一位客户签订合同，向您提供范围内的服务

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【常用款式】

		型号：FYL-YS-150L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm	型号：FYL-YS-230L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm	型号：FYL-YS-280L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm	型号：FYL-YS-310L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm	型号：FYL-YS-430L
单门单锁，温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm	

#### 嵌入式镶嵌式保温柜保冷柜【高配款式】

		型号：FYL-YS-151L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm	型号：FYL-YS-281L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm	型号：FYL-YS-431L
单门双锁，温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm	

福意联公司始终秉承“客户至上。至诚致信，至善至美”的经营理念，为了事业，勤于学习，善于总结，不断努力，以的和良好的信誉服务于客户，服务于社会，为事业贡献自己的光和热。福意联简成主张在顾客员工与合作者之间结成利益共同体。

#### 手术室保温柜（嵌入）技术参数和特征

人性化设计：箱体采用结构钢板，表面色泽柔和；多层保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的下使用；箱体底部四个万向脚轮，带自锁功能；上下点平均温度数字显示，便于准确观察箱温度，温度显示精度1；箱内照明使箱部一目了然；可钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗；配。

#### 使用

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常。
- 2、根据箱体大小放入相应的的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱空气正常流通。放入之前应确保包装完好不\*\*\*损。
- 3、放入物品后设置温恒温箱的温度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低。
- 4、根据的使用量和的程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

#### 福意联服务

#### 注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃\*\*\*损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

公司是一家研究、销售实验室设备仪器的企业，公司拥有，精心的设计，严格的，保了福意联公司的恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱等系类产品的品质，福意联人本着”以德敬人、诚信立足“的企业宗旨，以追求的精神，经营我们的产品及服务；发展与客户的长远合作，致力于赢取客户的信任与支持。

#### 一般故障及检查：

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请工程师修理，切勿擅自调试元器件，注意安全。