

南阳邓县起重机维保维修邓县行车维保维修邓县行吊维保维修

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 南阳邓县起重机维保维修邓县行车维保维修邓县行吊维保维修 |
| 公司名称 | 南阳市卫华起重机销售有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省南阳市高新区信臣路659号（注册地址） |
| 联系电话 | 15514172111 |

产品详情

单梁起重机的日常检修

单梁起重机的日常检查主要有日检、周检、月检三种，日检主要就是清洁卫生和观察在运行期间机器是否有异常现象，周检主要对机器的各个部件进行相应的检查是否有异常情况，月检主要对各个机构的连接螺栓处检查是否有松动等情况。看到这些检查，不要觉得太频繁、觉得这检查不是那么重要，因为，一个小小的螺栓的脱落都会造成很严重的安全事故，所以，频繁检查只是为了防止这种安全事故的发生，让单梁起重机能够安全运行，因此日常检查是十分有必要的。

日常维护管理：

1. 起重机在起吊前应检查钢丝绳在滑轮和卷筒上的缠绕情况
2. 点击检查电气系统的动作是否灵活可靠（每班一次）
3. 起升机构的制动器，工作前必须试验是否可靠（每班一次）
4. 检查起升限位、大小车运行限位的准确性、灵活性（每周一次）
5. 经常检查运行机构的电机、减速机、制动器的底座螺栓和车轮

在平横梁上连接螺栓的紧固情况（每周一次）

6. 启动时经常检查各部位是否有异常情况
7. 车轮轴承，三个月更换一次钙基润滑油
8. 变速箱齿轮油要求一年更换一次

9.桥梁及主要结构件，每年进行一次全面检查

电动单梁起重机是一种轻小起重设备，在工字钢轨道上运行，有电动和手动之分，重物挂在其上，比较简单，应用较多。

定义：主要由[电动葫芦](#)、金属结构、大车运行机构、馈电装置和电气装置组成。

型号：根据标准号:JB/T 1306-94中电动单梁起重机的定义:

[LD型电动单梁起重机](#)是指:[电动葫芦](#)小车在主梁下翼缘运行，电动葫芦布置在主梁下方的桥式起重机。

经过LD型的改进，形成了一种叫LX型(JB/T1306)的电动[单梁悬挂起重机](#)(如图所示)。

另外还有不常见的电动单梁起重机的另外2种型号:

一、LDP:LDP型电动单梁起重机是天津起重设备总厂在80年代末开发研制的，配用引进德国斯达尔葫芦(AS葫芦)和角形小车，采用焊接箱形主梁，小车轨道布置于主梁的腹板上面和侧面。在JB/T1306-1994标准中定名为LDP。

二、LDC:LDC型电动单梁起重机也是采用焊接箱形主梁，但下[翼缘板](#)较宽较厚，葫芦直接运行于下翼缘板上。DEMAG公司的EKKE型电动单梁起重机和KONE(科尼起重机)公司的CXT型电动单梁起重机均属于此种型式。

还有两种[单梁起重机](#):MH为电动葫芦门式起重机(JB/T5663.2)，LH为[电动葫芦](#)桥式起重机(JB/T3695)。