

众登高 湖北细石混凝土泵

产品名称	众登高 湖北细石混凝土泵
公司名称	湖北众登高机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市滠口林辰工业园二栋
联系电话	18971527537 18971527537

产品详情

在整机空载调试完毕后，就可准备泵送细石混凝土泵，在泵送前，我们要做到：

（1）了解现场的细石混凝土泵的粗骨料的种类和质量，粒径和级配。因为粗骨料大粒径受运送管路小口径限制，要求碎石大粒径不超越1/4管径，卵石不超越1/3管径，答应有少数超径骨料混入，但不得超越2%，而且它们需要是涣散的。

（2）细骨料的种类，用中沙配制的细石混凝土泵可泵性好，均匀粒径为0.25-0.3毫米，一般沙率为38%-45%，关于粗沙，要求沙率在45%以上，细沙则在31%-33%较好。关于细石混凝土泵来说，因为自身技术参数比大细石混凝土泵偏低，管子细，骨料粒径20毫米以下，所以要求沙率偏大，一般为40%-60%。根据现场资料而定。

（3）要求泵送细石混凝土泵的水灰比在0.4-0.6之间，外加剂一般情况用减水剂，它能使水泥浆的凝聚结构变成涣散性结构，然后提高了流动性。如果坚持新拌的细石混凝土泵的流动性不变，使用减水剂能够大大削减搅拌用水量，然后改进了细石混凝土泵的稳定性和密封性。如果坚持细石混凝土泵的强度不变，则能够节约水泥用量。

（4）细石混凝土泵的坍落度一般控制在8-23厘米，关于远距离和大高度的泵送一般控制在18-20厘米左右；关于向下泵送的落差较大的，一般控制在12-14厘米左右。关于细石混凝土泵来说，坍落度一般控制在18-24厘米左右。

（5）组成严密的劳作组织，合理分工，布置好联络办法，专人负责监督供料情况，并准备好各种检修东西及运送管道清洗用具，备好夜间照明灯。

混凝土输送泵可以泵送到几层？

- 1、混凝土泵车一名操作人员可以完成整个拌和，大大下降劳动强度，节约人力；

- 2、大口径输送缸，可以输送大颗粒石子，吸料性好、吸料满，每次可以泵送许多混凝土；
- 3、装备高，均属大陆外产品，关键电器材部分选用部件；
- 4、出产，泵送楼层高，双卧轴拌和速度快。泵送理论方量在30方/小时以上，笔直泵送高可达70米，水平泵送间隔可达300米；
- 5、集混凝土拌和，细石混凝土泵，泵送，行走于一体，施工，节约人力，占地空间小，可适用于杂乱及狭窄区域施工。

二次构造柱泵的使用注意事项：

- 1、接线，本机器电源为常用380伏，选用3根前方1根接地线，电源接通后配电箱内相序保护器指示灯亮起为正常，亮一下即灭表明需要换相或查看是否缺相。
- 2、通电正常后应先发动机器，空转一会，以确定是否运转正常。
- 3、开端泵送时应先倒入一小车稀砂浆，打几下，再倒入混凝土，让一段砂浆走在前面，以光滑管道，制止采倒水润管后直接倒入混凝土的方式。
- 4、头一管子料打通前，操作者应密切注意机器与管子变化，避免堵管、爆管。
- 5、日常运用应经常查看活塞缸内光滑油位状况，及时添加，避免活塞干烧。
- 6、运用中应选用木板等遮挡机器外壳，坚持机器整齐，实践证明，良好的外在防护能大大延长混凝土机器运用寿命。
- 7、电源线应选用2.4平方及以上国际新电缆，尽量不要运用凑集及长久的线，现实中很多电源毛病是因为运用不可靠的电源线造成的。
- 8、泵送料的要求是均匀，有粘性。料过于粘稠时应加微量水调均，石子含量较高易离析的料应参加稀砂浆调匀。

众登高(多图)-湖北细石混凝土泵由湖北众登高机械设备有限公司提供。湖北众登高机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！