

## 科华UPS电源YTR1110L 配科华6-GFM-100 16只

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 科华UPS电源YTR1110L 配科华6-GFM-100 16只 |
| 公司名称 | 山东鑫业泓盛电源科技有限公司                   |
| 价格   | 1550.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:科华<br>类型:单进单出<br>规格:10KVA     |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号三层355室           |
| 联系电话 | 13621375453 13505408158          |

## 产品详情

### 科华UPS电源YTR1110L 配科华6-GFM-100 16只

科华UPS电源接到可对蓄电池进行更换工作的通知后，电池更换实施工程师到现场进行准备工作：确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。

更换电池前对科华UPS电源主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录，特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线，要做好标记，画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。

2、对科华UPS电源厂家电池进行更换处理工作，断开科华UPS主机和电池组之间的连接开关，使科华UPS主机和电池组断开联接，确保更换电池时工作人员的安全。对原有电池组的电池进行拆卸，电池更换实施工程师负责电池拆卸工作，相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。

在拆旧电池时，将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好，保证机房内的整洁和清洁。旧电池拆完后，将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。将新电池架组装件安放在制定位置，同时开始安装新电池，将新电池摆放在电池架上，使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的好。

连接好一组科华UPS电池后检查电池端子的连接线是否牢固;检查电池组的总电压是否正常

等情况，电池的正负极要连接正确。

3、科华不间断电源ups蓄电池工作更换完毕后，用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后，合闭电池组的开关，使UPS不间断电源系统恢复正常工作。然后检测科华UPS电源的工作电压、电流、充电电压、工作状态等情况并做好记录。由一人观察主机液晶显示屏里面的参数和实际的是否一致，电池时间参数进行调试设置，确保电池在正常的寿命期间不会出现错误的报警提示。