

# 杭州市玻璃钢安全帽质量检测 性能测试第三方

产品名称	杭州市玻璃钢安全帽质量检测 性能测试第三方
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

国家市场监管总局、国家标准委批准发布新版安全帽标准GB2811-2019《头部防护安全帽》，将于2020年7月1日起正式生效。

安全帽GB2811于7月1日正式生效

相比较于旧版GB2811-2007，新版安全帽标准GB2811-2019《头部防护安全帽》做出了如下修改：

- 修改了标准适用范围
- 修改了部分术语和定义的措辞，并删除了部分术语
- 增加了安全帽的分类
- 修改了对于安全帽质量的要求
- 修改了对于佩戴高度的要求
- 修改了对于通气孔的要求
- 修改了对于耐低温性能的要求
- 增加了对于耐极高温性能的要求
- 修改了对于电绝缘性能的要求
- 修改了对于防静电性能的要求
- 增加了对于耐熔融金属飞溅性能的要求

- 修改了对于安全帽永久标识的要求

新版的GB2811-2019规定，安全帽的永久标识位于产品主体内侧，并在产品整个生命周期内一直保持清晰可辨的标识，至少应包括以下内容：

本标准编号；

制造厂名；

生产日期（年、月）；

产品名称（由生产厂命名）；

产品的分类标记；

产品的强制报废期限。

## 2、佩戴安全帽注意事项

### 1.头顶与帽体内顶保持一定距离

因为缓冲衬垫的松紧由带子调节，所以人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离，一般在25mm~50mm之间，至少不要少于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时，帽体有足够的空间可供缓冲，平时也有利于头和帽体间的通风。

### 2.下颊带必须扣在颌下并系牢

安全帽的下颊带必须扣在颌下并系牢，松紧要适度。这样不致于被大风吹掉，或者是被其他障碍物碰掉，或者由于头的前后摆动，使安全帽脱落。

### 3.不要为透气随便再行开孔

安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外，有的还开了小孔通风。在使用时不要为透气而随便再行开孔，因为这样做将会使帽体的强度降低。

### 4.受过重击的安全帽均应报废

由于安全帽在使用过程中，会逐渐损坏。所以要定期检查，检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况，发现异常现象要立即更换，不准再继续使用。

### 5.严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽，也就是帽内无缓冲层的安全帽。

### 6.室内作业也要佩戴安全帽

特别是在室内带电作业时，更要认真戴好安全帽，因为安全帽不但可以防碰撞，而且还能起到绝缘作用。

### 7.无安全帽一律不准进入施工现场

## 8.注重清洁与保护平时

使用安全帽时应保持整洁，不能接触火源，不要任意涂刷油漆，不准当凳子坐，防止丢失。如果丢失或损坏，必须立即补发或更换。