

压力表机芯厂家 三联仪表机芯可定制 压力表机芯

产品名称	压力表机芯厂家 三联仪表机芯可定制 压力表机芯
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享压力表选型的要素：

量程的选择

量程的选择根据被测压力的大小确定仪表量程。对于弹性式压力表，在测稳定压力时，大压力值应不超过满量程的 $\frac{3}{4}$ ，测波动压力时，大压力值应不超过满量程的 $\frac{2}{3}$ ，低测量压力值应不低于全量程 $\frac{1}{3}$ 。

精度选择

精度选择，根据生产允许的大测量误差，以经济、实用的原则确定仪表的精度级。一般工业用压力表1.5级或2.5级已足够。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、

【60机芯】等产品，可定制。

仪表机芯厂家同您分享仪器仪表外表擦拭步骤：

仪器仪表镜面擦拭步骤：

- 1.先用拭镜纸轻轻擦拭镜面表面，勿用力以免伤及镜面。
- 2.再用棉花棒沾工业用酒精，轻轻擦拭镜面表面，并需等酒精挥发后，再装回去。
- 3.镜面擦拭可区分成校正玻璃片及镜头内透镜组，由于灰尘粒子会造成成像的黑点，镜面擦拭至为重要，装置后需重新借着影像观察擦拭结果。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享常见油压压力表的分类：

从指针和安装机构上看：

油压压力表种类多，较为常见的有指针指示型、数字型；也有一些特殊的接点型、远传型等。从安装结构型式上区分，有间接安装的、嵌入安装的和凸出安装式，此中间接安装式，又能够分为径向安装和轴向安装。此中径向安装是很为根本的安装方法，在客户未明确的状况下，都是使用的这种安装方法。嵌装式和凸装式也能够分为径向式和轴向式，轴向安装主要思索的是油压压力表支持的波动性，这种安装模式一般只在直径小于一百五mm的压力表上才选用。

期待您在线留言或者来电咨询！